



ARES



GODDESS COLLECTION

TongaBV
Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel
The Netherlands
www.tongabv.com

EN

Operation vibrator: Press any of the 2 buttons for 2 seconds to turn on/off the vibrator. Stand-by mode is indicated with a blue light. Then short press the largest button to start the motor in the base or the smallest button to start the motor in the tip, and again to shift through the 10 recyclable patterns. The two motors can work simultaneously and separately.

Operation with remote control: Press and hold the middle button for 2 seconds to turn on/off the remote, which is indicated with a blue light. When the vibrator is in stand-by mode, short press the upper or lower button on the remote to start the motor in the base or in the tip of the vibrator, and again to shift through the 10 recyclable patterns. Press and hold the upper or lower button for 1.5 seconds to turn off the motor in the base or the motor in the tip.

Product Material: Silicone + ABS
Waterproof Grade: IPX7

ES

Operación del vibrador: presione cualquiera de los 2 botones durante 2 segundos para encender / apagar el vibrador. El modo de espera se indica con una luz azul. Luego preseione brevemente el botón más grande para arrancar el motor en la base o el botón más pequeño para arrancar el motor en la punta, y nuevamente para cambiar a través de los 10 patrones reciclables. Los dos motores pueden funcionar simultáneamente y por separado.

Operación con control remoto: Mantenga prensionado el botón central durante 2 segundos para encender / apagar el control remoto, que se indica con una luz azul. Cuando el vibrador está en modo de espera, presione brevemente el botón superior o inferior del control remoto para arrancar el motor en la base o en la punta del vibrador, y nuevamente para cambiar entre los 10 patrones reciclables. Mantenga presionado el botón superior o inferior durante 1,5 segundos para apagar el motor en la base o el motor en la punta.

Material del producto: Silicona + ABS
Impermeable: IPX7

DE

Bedienung des Vibrators: Drücken Sie eine der beiden Tasten 2 Sekunden lang, um den Vibrator ein- und auszuschalten. Der Standby-Modus wird mit einem blauen Licht angezeigt. Drücken Sie dann kurz die größte Taste, um den Motor in der Basis zu starten, oder die kleinste Taste, um den Motor in der Spitze zu starten und erneut um durch die 10 recycelbaren Vibrationen zu schalten. Die beiden Motoren können gleichzeitig und getrennt arbeiten.

Bedienung mit Fernbedienung: Halten Sie die mittlere Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Fernbedienung ein- und auszuschalten, die durch ein blaues Licht angezeigt wird. Wenn sich der Vibrator im Standby-Modus befindet, drücken Sie kurz die obere oder untere Taste auf der Fernbedienung, um den Motor in der Basis oder in der Spitze des Vibrators zu starten und erneut um durch die 10 recycelbaren Vibrationen zu schalten. Halten Sie die obere oder untere Taste 1,5 Sekunden lang gedrückt, um den Motor in der Basis oder den Motor in der Spitze auszuschalten.

Produktmaterial: Silikon + ABS
Wasserdicht: IPX7



FEATURES



PHTHALATE FREE

Art. 21768

Funzionamento del vibratore: premere uno dei 2 pulsanti per 2 secondi per accendere / spegnere il vibratore. La modalità standby è indicata da una luce blu. Quindi premere brevemente il pulsante più grande per avviare il motore nella base o il pulsante più piccolo per avviare il motore nella punta, e di nuovo per spostarsi tra i 10 schemi riciclabili. I due motori possono funzionare contemporaneamente e separatamente.

Funzionamento con telecomando: tenere premuto il pulsante centrale per 2 secondi per accendere / spegnere il telecomando, indicato da una luce blu. Quando il vibratore è in modalità stand-by, premere brevemente il pulsante superiore o inferiore sul telecomando per avviare il motore nella base o nella punta del vibratore, e di nuovo per spostarsi tra i 10 schemi riciclabili. Tenere premuto il pulsante superiore o inferiore per 1,5 secondi per spegnere il motore nella base o il motore nella punta.

Materiale del prodotto: Silicone + ABS
Impermeabile: IPX7

IT

FR

PT

Fonctionnement du vibreur: Appuyez sur l'un des 2 boutons pendant 2 secondes pour activer / désactiver le vibreur. Le mode veille est indiqué par une lumière bleue. Ensuite, appuyez brièvement sur le plus grand bouton pour démarrer le moteur dans la base ou sur le plus petit bouton pour démarrer le moteur dans la pointe, puis à nouveau pour parcourir les 10 vibrations recyclables. Les deux moteurs peuvent fonctionner simultanément et séparément.

Fonctionnement avec la télécommande: appuyez sur le bouton central et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer / éteindre la télécommande, ce qui est indiqué par une lumière bleue. Lorsque le vibrateur est en mode veille, appuyez brièvement sur le bouton supérieur ou inférieur de la télécommande pour démarrer le moteur dans la base ou dans la pointe du vibrateur, et à nouveau pour passer à travers les 10 vibrations recyclables. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton supérieur ou inférieur pendant 1,5 seconde pour arrêter le moteur dans la base ou le moteur dans la pointe.

Matériaux du produit :Silicone + ABS
Étanche à l'eau : IPX7

Operação vibrador: Pressione qualquer um dos 2 botões por 2 segundos para ligar / desligar o vibrador. O modo de espera é indicado com uma luz azul. Em seguida, pressione rapidamente o botão superior para ligar o motor na base ou o botão mais baixo para ligar o motor na ponta e, novamente, para alternar entre os 10 padrões recicláveis. Os dois motores podem trabalhar simultaneamente e separadamente.

Operação com controle remoto: Pressione e segure o botão do meio por 2 segundos para ligar / desligar o controle remoto, indicado com uma luz azul. Quando o vibrador estiver no modo de espera, pressione rapidamente o botão superior ou inferior do controle remoto para dar partida no motor na base ou na ponta do vibrador e novamente para alternar entre os 10 padrões recicláveis. Pressione e segure o botão superior ou inferior por 1,5 segundos para desligar o motor na base ou o motor na ponta.

Material do produto: Silicone + ABS
À prova de água: IPX7