

DREAM
toys®

EN

ES

DE

TYPHON



MIDNIGHT MAGIC

To turn on: Press and hold the middle button (1) for 2 seconds, the unit starts vibrating.

Short press the upper button (2) to cycle through the vibrations.

Short press the lower button (3) to cycle through the vibrations in the opposite order.

To turn off: In any mode, press and hold the middle button (1) for 2 seconds.

To charge: click the magnetic USB-connector gently on the magnetic contact points on the device (4).

Product Material:
Silicone + metal coated ABS

PHthalate FREE

TongaBV

Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel
The Netherlands
www.tongabv.com

Para encender: Mantenga pulsado el botón central (1) durante 2 segundos, la unidad comienza a vibrar.

Pulse brevemente el botón superior (2) para recorrer las vibraciones.

Pulse brevemente el botón inferior (3) para recorrer las vibraciones en el orden inverso.

Para apagar: En cualquier modo, mantenga pulsado el botón central (1) durante 2 segundos.

Presione brevemente el botón inferior (3) para recorrer los modos de rueda giratoria del clítoris.

Para cargar: haga clic suavemente el conector USB magnético en los puntos de contacto magnéticos de la unidad (4).

Zum Einschalten: Halten Sie die mittlere Taste (1) 2 Sekunden lang gedrückt, das Gerät beginnt zu vibrieren.

Drücken Sie kurz auf die obere Taste (2), um durch die Vibrationen zu schalten.

Drücken Sie kurz die untere Taste (3), um die Vibrationen in umgekehrter Reihenfolge zu durchlaufen.

Zum Ausschalten: Halten Sie in einem beliebigen Modus die mittlere Taste (1) 2 Sekunden lang gedrückt.

Zum Laden: Klicken Sie den magnetischen USB-Stecker vorsichtig auf die magnetischen Kontaktpunkte am Gerät (4).

Per accendere: Tenere premuto il pulsante centrale (1) per 2 secondi, l'unità inizia a vibrare.

Premere brevemente il pulsante superiore (2) per scorrere le vibrazioni.

Premere brevemente il pulsante inferiore (3) per scorrere le vibrazioni nell'ordine opposto.

Per spegnere: In qualsiasi modalità, tenere premuto il pulsante centrale (1) per 2 secondi.

Per caricare: cliccare delicatamente il connettore magnetico USB sui punti di contatto magnetici del dispositivo (4).

Pour mettre en marche : Appuyez sur le bouton du milieu (1) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, l'appareil commence à vibrer.

Appuyez brièvement sur le bouton supérieur (2) pour faire défiler les vibrations.

Appuyez brièvement sur le bouton inférieur (3) pour faire défiler les vibrations dans l'ordre inverse.

Pour éteindre : Dans n'importe quel mode, appuyez sur le bouton du milieu (1) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

Pour recharger : cliquez doucement le connecteur USB magnétique sur les points de contact magnétiques de l'appareil (4).

Para se ligar: Manter premido o botão do meio (1) durante 2 segundos, a unidade começa a vibrar.

Premir brevemente o botão superior (2) para percorrer as vibrações.

Premir brevemente o botão inferior (3) para percorrer as vibrações na ordem oposta.

Para desligar: Em qualquer modo, manter premido o botão do meio (1) durante 2 segundos.

Para carregar: clique suavemente no conector magnético USB nos pontos de contacto magnéticos do dispositivo (4).

Чтобы включить: Нажмите и удерживайте среднюю кнопку (1) в течение 2 секунд, устройство начнет вибрировать.

Коротко нажмите верхнюю кнопку (2) для переключения вибраций.

Коротко нажмите нижнюю кнопку (3) для переключения вибраций в обратном порядке.

Чтобы выключить: В любом режиме нажмите и удерживайте среднюю кнопку (1) в течение 2 секунд.

Для зарядки: аккуратно нажмите магнитным USB-разъемом на магнитные контактные площадки на устройстве (4).