



EN

ES

DE

DUO VIBRATOR JIMMY K.



DINKY

To turn on: Long press the lower button (2) for 1.5 seconds, LED is on, and the vibrator starts working at the lowest speed. Long press the upper button (1) for 1.5 seconds, LED is on, and the clitoris stimulator starts working at the lowest speed.

To switch vibrations: Short press the lower button to switch between 10 vibration rhythms in the vibrator. Short press the upper button to switch between 10 vibrations in the clitoral stimulator.

To turn off: Long press the lower button for 1.5 seconds, the vibrator stops working. Long press the upper button for 1.5 seconds, the clitoris stimulator stops working.

Before first use, the vibrator needs to be charged 4-6 hours using the designated charging cable (included). To charge, click the magnetic end of the charging cable to the magnetic contact point at the vibrator (3).

Product Material: Silicone + ABS

TongaBV

Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel
The Netherlands
www.tongabv.com

Para encenderlo: Pulsa prolongadamente el botón inferior (2) durante 1,5 segundos, el LED se encenderá y el vibrador empezará a funcionar a la velocidad más baja. Pulsa prolongadamente el botón superior (1) durante 1,5 segundos, el LED se encenderá y el estimulador de clitoris empezará a funcionar a la velocidad más baja.

Para cambiar de vibración: Pulsa brevemente el botón inferior para cambiar entre los 10 ritmos de vibración del vibrador. Pulsa brevemente el botón superior para cambiar entre 10 vibraciones en el estimulador de clitoris.

Para apagar: Pulsa prolongadamente el botón inferior durante 1,5 segundos y el vibrador dejará de funcionar. Pulsa prolongadamente el botón superior durante 1,5 segundos, el estimulador del clitoris deja de funcionar.

Para cargarlo, conecta el extremo magnético del cable de carga al punto de contacto magnético del vibrador (3).

Material del producto: Silicona + ABS

PHthalate FREE

Zum Einschalten: Drücken Sie die untere Taste (2) 1,5 Sekunden lang, die LED leuchtet und der Vibrator beginnt mit der niedrigsten Geschwindigkeit zu arbeiten. Drücken Sie die obere Taste (1) 1,5 Sekunden lang, die LED leuchtet auf und der Klitorisstimulator beginnt mit der niedrigsten Geschwindigkeit zu arbeiten. Umschalten der Vibrationen: Drücken Sie kurz die untere Taste, um zwischen den 10 Vibrationsrhythmen des Vibrators zu wechseln. Drücken Sie kurz die obere Taste, um zwischen 10 Vibrationen des Klitorisstimulators zu wechseln.

Zum Ausschalten: Halten Sie die untere Taste 1,5 Sekunden lang gedrückt, der Vibrator schaltet sich aus. Halten Sie den oberen Knopf 1,5 Sekunden lang gedrückt, der Klitorisstimulator hört auf zu arbeiten.

Zum Aufladen klicken Sie das magnetische Ende des Ladekabels an den magnetischen Kontaktpunkt am Vibrator (3).

Produkt-Material: Silikon + ABS

IT

Per accendere: Premere a lungo il pulsante inferiore (2) per 1,5 secondi, il LED si accende e il vibratore inizia a lavorare alla velocità più bassa. Premere a lungo il pulsante superiore (1) per 1,5 secondi, il LED si accende, e lo stimolatore del clitoride inizia a lavorare alla velocità più bassa.

Per cambiare le vibrazioni: Premere brevemente il pulsante inferiore per passare tra i 10 ritmi di vibrazione del vibratore. Premere brevemente il pulsante superiore per commutare tra 10 vibrazioni nello stimolatore clitorideo.

Per spegnere: Premere a lungo il pulsante inferiore per 1,5 secondi, il vibratore smette di funzionare. Premere a lungo il pulsante superiore per 1,5 secondi, lo stimolatore clitorideo smette di funzionare.

Per caricare, agganciare l'estremità magnetica del cavo di ricarica al punto di contatto magnetico del vibratore (3).

Materiale del prodotto: Silicone + ABS

Art. 21961**FR**

Pour mettre en marche : Appuyez longuement sur le bouton inférieur (2) pendant 1,5 seconde, la LED s'allume et le vibreur commence à fonctionner à la vitesse la plus faible. Appuyez longuement sur le bouton supérieur (1) pendant 1,5 seconde, la LED s'allume et le stimulateur du clitoris commence à fonctionner à la vitesse la plus faible.

Pour changer de vibration : Appuyez brièvement sur le bouton inférieur pour basculer entre les 10 rythmes de vibration du vibromasseur. Appuyez brièvement sur le bouton supérieur pour basculer entre les 10 vibrations du stimulateur clitoridien.

Pour éteindre : Appuyez longuement sur le bouton inférieur pendant 1,5 seconde, le vibreur s'arrête de fonctionner. Appuyez longuement sur le bouton supérieur pendant 1,5 seconde, le stimulateur clitoridien s'arrête de fonctionner.

Pour charger le vibreur, il suffit de cliquer l'extrémité magnétique du câble de chargement sur le point de contact magnétique du vibreur (3).

Matériau du produit : Silicone + ABS

PT

Para se ligar: Premir o botão inferior (2) durante 1,5 segundos, o LED está aceso, e o vibrador começa a funcionar à velocidade mais baixa. Premir longamente o botão superior (1) durante 1,5 segundos, o LED está aceso, e o estimulador do clitoris começa a funcionar à velocidade mais baixa.

Para mudar as vibrações: Premir brevemente o botão inferior para alternar entre 10 ritmos de vibração no vibrador. Premir brevemente o botão superior para alternar entre 10 vibrações no estimulador do clitoris.

Para desligar: Premir o botão inferior durante 1,5 segundos, o vibrador deixa de funcionar. Premir longamente o botão superior durante 1,5 segundos, o estimulador do clitoris deixa de funcionar.

Para carregar, clicar na extremidade magnética do cabo de carregamento até ao ponto de contacto magnético no vibrador (3).

Material do produto: Silicone + ABS

RU

Чтобы включить: Длительное нажатие нижней кнопки в (2) течение 1,5 секунд, светодиод загорается, и вибратор начинает работать на самой низкой скорости. Длительное нажатие верхней кнопки (1) в течение 1,5 секунд, светодиод загорается, и стимулятор клитора начинает работать на самой низкой скорости.

Для переключения вибрации: Коротко нажмите на нижнюю кнопку, чтобы переключиться между 10 ритмами вибрации вибратора. Короткое нажатие верхней кнопки переключает 10 вибраций клиторального стимулятора. Для выключения: Длительно нажмите на нижнюю кнопку в течение 1,5 секунд, вибратор перестанет работать. Длительное нажатие верхней кнопки в течение 1,5 секунд прекращает работу клиторального стимулятора.

Для зарядки прижмите магнитный конец зарядного кабеля к магнитному контакту на вибраторе (3).

Материал изделия: Силикон + ABS