

dt  
dreamtoys

EN

ES

DE

Alexandra



Dark Desires

**Through the Remote Control:** To turn on: Press and hold the middle button (1) on the Remote Control for 1.5 seconds. Indicator light on the remote is on. And press the button (2) on the stimulator for 2.5 seconds to turn it on. To switch vibrations: Press the upper or lower button on the Remote Control to increase or decrease intensity. Back to Standby Mode: Press and hold the power button (middle button) on the Remote Control for 1.5 seconds, then the Remote Control is off, and the stimulator is back to standby mode. To turn off: Press the button on the stimulator for 2.5 seconds to turn it off.

**Through its own button:** To turn on: Press and hold the button on the stimulator for 2.5 seconds. Indicator light turns on. Now it is in standby mode. To switch vibrations: Short press the button to switch between 10 vibration rhythms. To turn off: Press and hold the button for 2.5 seconds, the vibrator is off.

**TongaBV**  
Noordpolderstraat 21  
4571 LR Axel  
The Netherlands  
[www.tongabv.com](http://www.tongabv.com)

PHthalate FREE

**Con el mando a distancia:** Para encenderlo: Mantenga pulsado el botón central (1) del mando a distancia durante 1,5 segundos. La luz indicadora del mando a distancia se enciende. Y pulsa el botón del estimulador (2) durante 2,5 segundos para encenderlo. Para cambiar de vibración: Pulse el botón superior o inferior para aumentar o disminuir la intensidad. Volver al modo de espera: Mantenga pulsado el botón de encendido (botón central) del mando a distancia durante 1,5 segundos, entonces el mando a distancia se apagará y el estimulador volverá al modo de espera. Para apagar: Pulse el botón del estimulador durante 2,5 segundos para apagarlo.

**Con su propio botón:** Para encenderlo: Mantenga pulsado el botón del estimulador durante 2,5 segundos. La luz indicadora se enciende. Ahora está en modo de espera. Para cambiar de vibración: Pulse brevemente el botón para cambiar entre 10 ritmos de vibración. Para apagar: Mantén pulsado el botón durante 2,5 segundos y el vibrador se apagará.

**Mit der Fernbedienung:** Zum Einschalten: Drücken und halten Sie die mittlere Taste (1) auf der Fernbedienung 1,5 Sekunden lang. Die Kontrollleuchte auf der Fernbedienung leuchtet. Drücken Sie dann 2,5 Sekunden lang die Taste (2) am Stimulator, um ihn einzuschalten. Zum Umschalten der Vibrationen: Drücken Sie die obere oder untere Taste auf der Fernbedienung, um die Intensität zu erhöhen oder zu verringern. Zurück in den Standby-Modus: Halten Sie die Einschalttaste (mittlere Taste) auf der Fernbedienung 1,5 Sekunden lang gedrückt, dann ist die Fernbedienung ausgeschaltet und der Stimulator befindet sich wieder im Standby-Modus. Zum Ausschalten: Drücken Sie die Taste am Stimulator 2,5 Sekunden lang, um ihn auszuschalten.

**Mit eigenem Knopf:** Zum Einschalten: Halten Sie die Taste des Stimulators 2,5 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeigelampe leuchtet auf. Jetzt befindet er sich im Standby-Modus. Umschalten der Vibrationen: Drücken Sie kurz auf die Taste, um zwischen 10 Vibrationsrhythmen zu wechseln. Zum Ausschalten: Halten Sie die Taste 2,5 Sekunden lang gedrückt, der Vibrator ist ausgeschaltet.

IT

**Con il telecomando:** Per accendere: Tenere premuto il pulsante centrale (1) sul telecomando per 1,5 secondi. La luce dell'indicatore sul telecomando è accesa. E premere il pulsante sullo (2) stimolatore per 2,5 secondi per accenderlo. Per cambiare le vibrazioni: Premere il pulsante superiore o inferiore sul telecomando per aumentare o diminuire l'intensità. Tornare alla modalità standby: Tenere premuto il pulsante di accensione (pulsante centrale) sul telecomando per 1,5 secondi, poi il telecomando si spegne e lo stimolatore torna in modalità standby. Per spegnere: Premere il pulsante sullo stimolatore per 2,5 secondi per spegnerlo.

**Con il proprio pulsante:** Per accendere: Tenere premuto il pulsante sullo stimolatore per 2,5 secondi. La luce dell'indicatore si accende. Ora è in modalità standby. Per cambiare le vibrazioni: Premere brevemente il pulsante per passare tra 10 ritmi di vibrazione. Per spegnere: Tenere premuto il pulsante per 2,5 secondi, il vibratore è spento.

FR

**Avec la télécommande:** Pour mettre en marche : Appuyez sur le bouton (1) du milieu de la télécommande et maintenez-le enfoncé pendant 1,5 seconde. Le voyant lumineux de la télécommande s'allume. Et appuyez sur le bouton (2) du stimulateur pendant 2,5 secondes pour l'allumer. Pour changer de vibrations : Appuyez sur le bouton supérieur ou inférieur de la télécommande pour augmenter ou diminuer l'intensité. Retour au mode veille : Appuyez sur le bouton d'alimentation (bouton du milieu) de la télécommande pendant 1,5 seconde, puis la télécommande s'éteint, et le stimulateur revient en mode veille. Pour éteindre : Appuyez sur le bouton du stimulateur pendant 2,5 secondes pour l'éteindre.

**Avec son propre bouton:** Pour l'allumer: Appuyez sur le bouton du stimulateur et maintenez-le enfoncé pendant 2,5 secondes. Le voyant lumineux s'allume. Le stimulateur est maintenant en mode veille. Pour changer de vibration : Appuyez brièvement sur le bouton pour basculer entre 10 rythmes de vibrations. Pour éteindre l'appareil : Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2,5 secondes, le vibrateur est éteint.

PT

**Com o Controlo Remoto:** Para ligar: Manter premido o botão (1) do meio no comando à distância durante 1,5 segundos. A luz indicadora no comando à distância está ligada. E premir o botão (2) do estimulador durante 2,5 segundos para o ligar. Para ligar as vibrações: Premir o botão superior ou inferior do comando à distância para aumentar ou diminuir a intensidade. Voltar ao Modo Standby: Premir e manter premido o botão de alimentação (botão do meio) no comando à distância durante 1,5 segundos, depois o comando à distância está desligado, e o estimulador está de volta ao modo standby. Para desligar: Premir o botão no estimulador durante 2,5 segundos para o desligar.

**Com o seu próprio botão:** Para ligar: Premir e manter premido o botão do estimulador durante 2,5 segundos. A luz indicadora acende. Agora está em modo de espera. Para mudar as vibrações: Premir brevemente o botão para alternar entre 10 ritmos de vibração. Para desligar: Premir e manter premido o botão durante 2,5 segundos, o vibrador está desligado.

RU

**с помощью пульта дистанционного управления:** Чтобы включить: Нажмите и удерживайте среднюю кнопку (1) на пульте дистанционного управления в течение 1,5 секунд. Индикатор на пульте загорится. И нажмите кнопку (2) на стимуляторе на 2,5 секунды, чтобы включить его. Чтобы переключить вибрацию: Нажмите верхнюю или нижнюю кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы увеличить или уменьшить интенсивность. Возврат в режим ожидания: Нажмите и удерживайте кнопку питания (средняя кнопка) на пульте дистанционного управления в течение 1,5 секунд, после чего пульт дистанционного управления выключится, а стимулятор вернется в режим ожидания. Чтобы выключить: Нажмите кнопку на стимуляторе в течение 2,5 секунд, чтобы выключить его.

**с помощью его собственной кнопки:** Чтобы включить: Нажмите и удерживайте кнопку на стимуляторе в течение 2,5 секунд. Индикатор загорится. Теперь он находится в режиме ожидания. Для переключения вибрации: Коротко нажмите на кнопку для переключения между 10 ритмами вибрации. Для выключения: Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2,5 секунд, вибратор выключится.

Art. 21969