

dt
dreamtoys

EN

ES

DE

Regina



Dark Desires

To turn on: Long press the button (1), indicator light is on, and the vibrator starts working at the lowest speed.
To switch vibrations: Short press the button (1) to start squirming and vibration function, and switch between different speeds and rhythms.
To turn off: Long press the button (1), indicator light and the vibrator are off.

Before first use, the vibrator needs to be charged 4-6 hours using the designated charging cable (included).
Initial Charging Time: 4-6 hours.
Normal Charging Time after first use: 2-3 hours.
To charge, click the magnetic end of the charging cable to the magnetic contact point of the stimulator (2).
Usage Duration: approx. 60 minutes at the highest speed.

Product Material: Silicone + ABS

TongaBV
Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel
The Netherlands
www.tongabv.com

Para encenderlo: Pulsar prolongadamente el botón(1), la luz indicadora se enciende y el vibrador comienza a funcionar a la velocidad más baja.
Para cambiar de vibración: Pulsa brevemente el botón (1) para iniciar la función de retorcimiento y vibración, y cambia entre diferentes velocidades y ritmos.
Para apagar: Pulsa prolongadamente el botón (1), la luz indicadora y el vibrador se apagan.

Antes de utilizarlo por primera vez, el vibrador debe cargarse de 4 a 6 horas con el cable de carga designado (incluido).
Tiempo de carga inicial: 4-6 horas.
Tiempo de carga normal después del primer uso: 2-3 horas.
Para cargarlo, conecta el extremo magnético del cable de carga al punto de contacto magnético del estimulador (2).
Duración del uso: aproximadamente 60 minutos a la máxima velocidad.

Material del producto: Silicona + ABS

PHthalate FREE

Zum Einschalten: Drücken Sie die Taste (1) lange, die Kontrollleuchte leuchtet auf und der Vibrator beginnt mit der niedrigsten Geschwindigkeit zu arbeiten.
Umschalten der Vibrationen: Drücken Sie kurz auf die Taste (1), um die Vibrationsfunktion zu starten und zwischen verschiedenen Geschwindigkeiten und Rhythmen zu wechseln.
Zum Ausschalten: Drücken Sie lange auf die Taste (1), die Kontrollleuchte und der Vibrator sind ausgeschaltet.

Vor dem ersten Gebrauch muss der Vibrator 4-6 Stunden mit dem dafür vorgesehenen Ladekabel (im Lieferumfang enthalten) aufgeladen werden.
Erste Ladezeit: 4-6 Stunden.
Normale Aufladezeit nach der ersten Verwendung: 2-3 Stunden.
Zum Aufladen klicken Sie das magnetische Ende des Ladekabels an den magnetischen Kontaktpunkt des Stimulators (2).
Verwendungsdauer: ca. 60 Minuten bei höchster Geschwindigkeit.

Produkt-Material: Silikon + ABS

IT

Per accendere: Premere a lungo il pulsante (1), la spia si accende e il vibratore inizia a lavorare alla velocità più bassa. Per cambiare le vibrazioni: Premere brevemente il pulsante (1) per avviare la funzione di contorcimento e vibrazione, e passare tra diverse velocità e ritmi. Per spegnere: Premere a lungo il pulsante (1), l'indicatore luminoso e il vibratore sono spenti.

Prima del primo utilizzo, il vibratore deve essere caricato per 4-6 ore utilizzando l'apposito cavo di ricarica (incluso). Tempo di ricarica iniziale: 4-6 ore. Tempo di ricarica normale dopo il primo utilizzo: 2-3 ore. Per caricare, agganciare l'estremità magnetica del cavo di ricarica al punto di contatto magnetico dello stimolatore (2). Durata d'uso: circa 60 minuti alla massima velocità.

Materiale del prodotto: Silicone + ABS

Art. 21971**FR**

Pour mettre en marche : Appuyez longuement sur le bouton (1), le témoin lumineux s'allume et le vibreur commence à fonctionner à la vitesse la plus faible. Pour changer de vibration : Appuyez brièvement sur le bouton (1) pour lancer la fonction de tortillement et de vibration, et passez d'une vitesse et d'un rythme à l'autre. Pour éteindre : Appuyez longuement sur le bouton (1), le témoin lumineux et le vibreur s'éteignent.

Avant la première utilisation, le vibreur doit être chargé pendant 4 à 6 heures à l'aide du câble de charge prévu à cet effet (inclus). Temps de charge initial : 4 à 6 heures. Temps de charge normal après la première utilisation : 2-3 heures. Pour charger, cliquez l'extrémité magnétique du câble de charge sur le point de contact magnétique du stimulateur (2). Durée d'utilisation : environ 60 minutes à la vitesse la plus élevée.

Matériau du produit : Silicone + ABS

PT

Para se ligar: Premir durante muito tempo o botão (1), a luz indicadora está ligada, e o vibrador começa a funcionar a velocidade mais baixa. Para ligar as vibrações: Premir brevemente o botão (1) para iniciar a função de contorção e vibração, e alternar entre diferentes velocidades e ritmos. Para desligar: Premir durante muito tempo o botão (1), a luz indicadora e o vibrador estão desligados.

Antes da primeira utilização, o vibrador precisa de ser carregado 4-6 horas utilizando o cabo de carga designado (incluído). Tempo inicial de carregamento: 4-6 horas. Tempo normal de carregamento após a primeira utilização: 2-3 horas. Para carregar, clicar na extremidade magnética do cabo de carga até ao ponto de contacto magnético do estimulador (2). Duração de utilização: aprox. 60 minutos à velocidade mais alta.

Material do produto: Silicone + ABS

RU

Чтобы включить: Длительно нажмите на кнопку (1), загорится индикатор, и вибратор начнет работать на самой низкой скорости. Для переключения вибрации: Коротко нажмите на кнопку (1), чтобы запустить функцию вибрации, а также переключаться между различными скоростями и ритмами. Для выключения: Длительно нажмите на кнопку (1), индикатор и вибратор выключатся.

Перед первым использованием вибратор необходимо зарядить 4-6 часов с помощью специального зарядного кабеля (входит в комплект). Время первоначальной зарядки: 4-6 часов. Время нормальной зарядки после первого использования: 2-3 часа. Для зарядки прижмите магнитный конец зарядного кабеля к магнитному контакту стимулятора (2). Продолжительность использования: около 60 минут на самой высокой скорости.

Материал изделия: Силикон + ABS