

PUL  
GLADYS



Art. 22247

dream-toys.com

dreamtoys

EXPLORE DISCOVER ENJOY

EN

Your new vibrator comes with a USB cable. The vibrator is already partially charged but we recommend fully charging your toy before first use.

#### HOW TO TURN ON THE VIBRATOR

Shortly press the power button (1) to turn on the vibrator. A LED light indicates the activation.

#### HOW TO CHANGE THE VIBRATIONS OF THE CLIT STIMULATOR

Shortly press the middle button (2) to cycle through the vibrations. To turn off the vibrations of the clit stimulator, press the middle button (2) for 2 seconds.

#### HOW TO TURN ON THE UP & DOWN FUNCTION

Shortly press the upper button (3) to start and cycle through the up & down levels. To turn off the up & down function, press the upper button (3) for 2 seconds.

#### HOW TO TURN OFF THE VIBRATOR

Shortly press the power button (1) to turn off the vibrator. The LED light will go off.

#### HOW TO CHARGE

This vibrator comes with a USB cable. Gently insert the USB-cable into the toy (4). A flashing LED light indicates the activation.

It takes 150 minutes to fully charge. Once fully charged the LED light stops flashing and play time is 65 minutes at lowest

speed and 50 minutes at highest speed.

#### HOW TO CLEAN

We strongly recommend always cleaning your toy with a non-alcohol based toy cleaner after every use. Toy cleaners are dermatologically gentle on the skin and ensure that bacteria are completely removed. This way you prevent infections and take care of your intimate hygiene. In addition, it extends the life of your toy! Spray your toy with the toy cleaner and wipe it dry with a clean lint-free cloth. When your toy is completely dry, it is best to store it in a storage bag (Included).

#### Product material:

**Silicone + ABS**

**Body safe**

**IPX7 Bathub friendly**

**DO NOT USE WITH SILICONE-BASED**

**LUBRICANT**

**Caution**

This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended.

Tonga BV

Noordpolderstraat 21

4571 LR Axel

www.tongabv.com

PTHALATE FREE

EN

ES

Tu nuevo vibrador viene con un cable USB. El vibrador ya está parcialmente cargado, pero le recomendamos que cargue completamente su juguete antes de utilizarlo por primera vez.

#### CÓMO ENCENDER EL VIBRADOR

Pulsa brevemente el botón de encendido (1) para encender el vibrador. Una luz LED indica la activación.

#### CÓMO ACTIVAR LA FUNCIÓN ARRIBA Y ABAJO Y LA VIBRACIÓN EN LA PARTE SUPERIOR VIBRACIONES DEL ESTIMULADOR DE CLÍTORIS

Pulsa brevemente el botón central (2) para pasar de una vibración a otra. Para apagar las vibraciones del estimulador de clítoris, pulsa el botón central (2) durante 2 segundos.

#### CÓMO ACTIVAR LA FUNCIÓN ARRIBA Y ABAJO

Pulsa brevemente el botón superior (3) para iniciar y recorrer los niveles de subida y bajada. Para desactivar la función up & down, pulse el botón superior (3) durante 2 segundos.

#### CÓMO APAGAR EL VIBRADOR

Pulsa brevemente el botón de encendido (1) para apagar el vibrador. La luz LED se apagará.

#### CÓMO CARGAR

Este vibrador viene con un cable USB. Inserta suavemente el cable USB en el juguete (4). Una luz LED parpadeante indica la activación.

La carga completa tarda 150 minutos. Una vez cargado completamente, la luz LED

ES

deja de parpadear y el tiempo de juego es de 65 minutos a la velocidad más baja y de 50 minutos a la velocidad más alta.

#### CÓMO LIMPIAR

Recomendamos encarecidamente limpiar siempre el juguete con un limpiador de juguetes sin alcohol después de cada uso. Los limpiadores de juguetes son dermatológicamente suaves con la piel y garantizan la eliminación completa de las bacterias. De esta forma previenes infecciones y cuidas tu higiene íntima. Además, alarga la vida de tu juguete.

Rocía tu juguete con el limpiador de juguetes y sécalo con un paño limpio y sin pelusas. Cuando tu juguete esté completamente seco, lo mejor es guardarlo en una bolsa de almacenamiento (incluida).

#### Material del producto:

**Silicona + ABS**

**Seguro para el cuerpo**

**IPX7 Apto para bañeras**

#### NO UTILIZAR CON LUBRICANTE A BASE DE SILICONA

#### Precaución

Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe utilizarse en zonas de la piel hinchadas o inflamadas. No se aconseja ni recomienda su uso prolongado y frecuente.

DE

Ihr neuer Vibrator wird mit einem USB-Kabel geliefert. Der Vibrator ist bereits teilweise aufgeladen, aber wir empfehlen, Ihr Spielzeug vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen.

#### EINSCHALTEN DES VIBRATORS

Drücken Sie kurz die Einschalttaste (1), um den Vibrator einzuschalten. Ein LED-Licht zeigt die Aktivierung an.

#### WIE MAN DIE VIBRATIONEN DES KLITORISSTIMULATORS ÄNDERT

Drücken Sie kurz auf die mittlere Taste (2), um zwischen den Vibrationen zu wechseln. Um die Vibrationen des Klitorisstimulators auszuschalten, drücken Sie die mittlere Taste (2) für 2 Sekunden.

#### WIE MAN DIE AUF- UND ABWÄRTS FUNKTION

Drücken Sie kurz auf den oberen Knopf (3), um die Auf- und Abwärts Funktion zu starten und durch die verschiedenen Stufen zu schalten. Um die Auf- und Abwärtsfunktion auszuschalten, drücken Sie den oberen Knopf (3) 2 Sekunden lang.

#### AUSSCHALTEN DES VIBRATORS

Drücken Sie kurz die Einschalttaste (1), um den Vibrator auszuschalten. Die LED-Leuchte erlischt.

#### WIE LADEN

Dieser Vibrator wird mit einem USB-Kabel geliefert. Stecken Sie das USB-Kabel vorsichtig in das Spielzeug (4). Ein blinkendes LED-Licht zeigt die Aktivierung an. Es dauert 150 Minuten, bis er vollständig aufgeladen ist. Sobald er vollständig aufgeladen ist, hört das LED-Licht auf zu

DE

blinken und die Spielzeit beträgt 65 Minuten bei niedrigster Geschwindigkeit und 50 Minuten bei höchster Geschwindigkeit.

#### REINIGUNGSVORSCHRIFTEN

Wir empfehlen dringend, Ihr Spielzeug nach jedem Gebrauch mit einem alkoholfreien Spielzeugreiniger zu reinigen. Spielzeugreiniger sind dermatologisch sanft zur Haut und sorgen dafür, dass Bakterien vollständig entfernt werden. Auf diese Weise beugen Sie Infektionen vor und sorgen für Ihre Intimhygiene. Außerdem verlängern Sie damit die Lebensdauer Ihres Spielzeugs! Sprühen Sie Ihr Spielzeug mit dem Spielzeugreiniger ein und wischen Sie es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocken. Wenn Ihr Spielzeug vollständig trocken ist, bewahren Sie es am besten in einem Aufbewahrungsbeutel (im Lieferumfang enthalten) auf.

#### Material des Produkts:

**Silikon + ABS**

**Körperverträglich**

**IPX7 Badewannen-freundlich**

#### NICHT MIT GLEITMITTEL AUF SILIKONBASIS VERWENDEN

#### Vorsicht

Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke bestimmt. Es sollte nicht auf geschwollenen oder entzündeten Hautpartien angewendet werden. Eine längere und häufige Anwendung ist nicht ratsam und wird nicht empfohlen.

IT

Il nuovo vibratore viene fornito con un cavo USB. Il vibratore è già parzialmente carico, ma si consiglia di caricarlo completamente prima del primo utilizzo.

#### COME ACCENDERE IL VIBRATORE

Premere brevemente il pulsante di accensione (1) per accendere il vibratore. Una luce LED indica l'attivazione.

#### COME CAMBIARE LE VIBRAZIONI DELLO STIMOLATORE CLITORIDEO

Premere brevemente il pulsante centrale (2) per scorrere le vibrazioni. Per spegnere le vibrazioni dello stimolatore clitorideo, premere il pulsante centrale (2) per 2 secondi.

#### COME ATTIVARE LA FUNZIONE SU E GIÙ

Premere brevemente il pulsante superiore (3) per avviare e scorrere i livelli la funzione su e giù. Per disattivare la funzione su e giù, premere il pulsante superiore (3) per 2 secondi.

#### COME SPEGNERE IL VIBRATORE

Premere brevemente il pulsante di accensione (1) per spegnere il vibratore. La luce LED si spegne.

#### COME CARICARE

Questo vibratore è dotato di un cavo USB. Inserire delicatamente il cavo USB nel giocattolo (4). Una luce LED lampeggiante indica l'attivazione.

PULZ  
GLADYS



Art. 22247

dream-toys.com

dreamtoys

EXPLORE DISCOVER ENJOY

IT

Sono necessari 150 minuti per una ricarica completa. Una volta completamente carico, la luce LED smette di lampeggiare e la durata del gioco è di 65 minuti alla velocità minima e di 50 minuti alla velocità massima.

#### COME PULIRE

Consigliamo vivamente di pulire sempre il giocattolo con un detergente per giocattoli a base non alcolica dopo ogni utilizzo. I detergenti per giocattoli sono dermatologicamente delicati sulla pelle e garantiscono la completa rimozione dei batteri. In questo modo si prevengono le infezioni e si cura l'igiene intima. Inoltre, prolungano la vita del giocattolo!

Spruzzate il giocattolo con il detergente e asciugatelo con un panno pulito che non lasci pelucchi. Quando il giocattolo è completamente asciutto, è meglio riporlo nell'apposito sacchetto (incluso).

#### Materiale del prodotto:

**Silicone + ABS**

**Sicuro per il corpo**

**IPX7 adatto alla vasca da bagno**

**NON UTILIZZARE CON LUBRIFICANTI A BASE DI SILICONE**

#### Attenzione

Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non deve essere utilizzato su aree della pelle gonfie o infiammate. L'uso prolungato e frequente è sconsigliato e raccomandato.

FR

Votre nouveau vibreur est livré avec un câble USB. Le vibreur est déjà partiellement chargé, mais nous vous recommandons de charger complètement votre jouet avant la première utilisation.

#### COMMENT ALLUMER LE VIBRATEUR

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation (1) pour allumer le vibreur. Une lumière LED indique l'activation.

#### COMMENT CHANGER LES VIBRATIONS DU STIMULATEUR DE CLITO

Appuyez brièvement sur le bouton central (2) pour passer d'une vibration à l'autre. Pour arrêter les vibrations du stimulateur de clitoris, appuyez sur le bouton du milieu (2) pendant 2 secondes.

#### COMMENT ACTIVER LA FONCTION «HAUT & BAS»

Appuyez brièvement sur le bouton supérieur (3) pour démarrer et faire défiler les niveaux de la fonction haut et bas. Pour désactiver la fonction « haut et bas », appuyez sur le bouton supérieur (3) pendant 2 secondes.

#### COMMENT ÉTEINDRE LE VIBRATEUR

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation (1) pour éteindre le vibreur. La lumière LED s'éteint.

#### COMMENT CHARGER

Ce vibreur est livré avec un câble USB. Insérez délicatement le câble USB dans le jouet (4). Une lumière LED clignotante indique l'activation. Il faut 150 minutes pour recharger complètement le vibreur. Une fois complètement chargé, la lumière LED cesse de clignoter et le temps de jeu est

FR

de 65 minutes à la vitesse la plus basse et de 50 minutes à la vitesse la plus élevée.

#### COMMENT NETTOYER

Nous recommandons vivement de toujours nettoyer votre jouet avec un produit de nettoyage sans alcool après chaque utilisation. Les nettoyeurs pour jouets sont dermatologiquement doux pour la peau et garantissent l'élimination complète des bactéries. Vous évitez ainsi les infections et prenez soin de votre hygiène intime. En outre, ils prolongent la durée de vie de votre jouet ! Vaporisez votre jouet avec le nettoyeur pour jouets et essuyez-le avec un chiffon propre et non pelucheux. Lorsque votre jouet est complètement sec, il est préférable de le ranger dans un sac de rangement (inclus).

#### Matériau du produit :

**Silicone + ABS**

**Sécurité pour le corps**

**IPX7 Compatible avec la baignoire**

#### NE PAS UTILISER DE LUBRIFIANT À BASE DE SILICONE

#### Attention

Ce produit n'est pas destiné à des fins thérapeutiques. Il ne doit pas être utilisé sur des zones enflées ou enflammées de la peau. Une utilisation prolongée et fréquente n'est ni conseillée ni recommandée.

PT

O seu novo vibrador é fornecido com um cabo USB. O vibrador já está parcialmente carregado, mas recomendamos que carregue totalmente o brinquedo antes da primeira utilização.

#### COMO LIGAR O VIBRADOR

Prima brevemente o botão de alimentação (1) para ligar o vibrador. Uma luz LED indica a ativação.

#### COMO ALTERAR AS VIBRAÇÕES DO ESTIMULADOR DE CLITÓRIS

Prima brevemente o botão central (2) para alternar entre as vibrações. Para desligar as vibrações do estimulador de clitóris, prima o botão do meio (2) durante 2 segundos.

#### COMO ACTIVAR A FUNÇÃO PARA CIMA E PARA BAIXO

Premir brevemente o botão superior (3) para iniciar e percorrer os níveis de cima e baixo. Para desligar a função cima e baixo, prima o botão superior (3) durante 2 segundos.

#### COMO DESLIGAR O VIBRADOR

Prima brevemente o botão de alimentação (1) para desligar o vibrador. A luz LED apaga-se.

#### COMO CARREGAR

Este vibrador é fornecido com um cabo USB. Insira cuidadosamente o cabo USB no brinquedo (4). Uma luz LED intermitente indica a ativação. São necessários 150 minutos para carregar completamente. Depois de totalmente carregado, a luz LED pára de piscar e a duração do jogo é de 65 minutos na

PT

velocidade mais baixa e 50 minutos na velocidade mais alta.

#### COMO LIMPAR

Recomendamos vivamente que limpe sempre o seu brinquedo com um produto de limpeza de brinquedos sem álcool após cada utilização. Os produtos de limpeza para brinquedos são dermatologicamente suaves para a pele e asseguram que as bactérias são completamente removidas. Desta forma, evita infecções e cuida da sua higiene íntima. Além disso, prolonga a vida útil do seu brinquedo! Pulverize o seu brinquedo com o produto de limpeza e seque-o com um pano limpo que não largue pêlos. Quando o brinquedo estiver completamente seco, é melhor guardá-lo num saco de armazenamento (incluído).

#### Material do produto: Silicone + ABS

**Seguro para o corpo**

**IPX7 compatível com a banheira**

#### NÃO UTILIZAR COM LUBRIFICANTES À BASE DE SILICONE

#### Precaução

Este produto não está destinado a fins terapêuticos. Não deve utilizar-se em zonas de la piel hinchadas o inflamadas. No se aconseja ni recomienda su uso prolongado y frecuente.

RU

Ваш новый вибратор поставляется с USB-кабелем. Вибратор уже частично заряжен, но мы рекомендуем полностью зарядить игрушку перед первым использованием.

#### КАК ВКЛЮЧИТЬ ВИБРАТОР

Коротко нажмите кнопку питания (1), чтобы включить вибратор. Светодиодный индикатор сигнализирует о включении.

#### КАК ИЗМЕНИТЬ ВИБРАЦИЮ СТИМУЛЯТОРА КЛИТОРА

Коротко нажмите среднюю кнопку (2), чтобы переключить вибрацию. Чтобы выключить вибрацию стимулятора клитора, нажмите среднюю кнопку (2) и удерживайте ее в течение 2 секунд.

#### КАК ВКЛЮЧИТЬ ФУНКЦИЮ «ВВЕРХ-ВНИЗ»

Коротко нажмите верхнюю кнопку (3), чтобы включить и переключить уровни «вверх-вниз». Чтобы выключить функцию «вверх-вниз», нажмите верхнюю кнопку (3) на 2 секунды.

#### КАК ВЫКЛЮЧИТЬ ВИБРАТОР

Кратковременно нажмите кнопку питания (1), чтобы выключить вибратор. Светодиодный индикатор погаснет.

#### КАК ЗАРЯЖАТЬ

Этот вибратор поставляется с USB-кабелем. Аккуратно вставьте USB-кабель в игрушку (4). Мигающий светодиодный индикатор указывает на активацию.

RU

Для полной зарядки требуется 150 минут. После полной зарядки светодиодный индикатор перестает мигать, а время игры составляет 65 минут на самой низкой скорости и 50 минут на самой высокой скорости.

#### КАК ЧИСТИТЬ

Мы настоятельно рекомендуем всегда чистить игрушку средством для чистки игрушек на бесспиртовой основе после каждого использования. Дерматологические средства для чистки игрушек бережно относятся к коже и обеспечивают полное удаление бактерий. Таким образом, вы предотвращаете заражение и заботитесь о своей интимной гигиене. Кроме того, это продлевает срок службы вашей игрушки! Нанесите средство на игрушку и вытрите ее насухо чистой безворсовой салфеткой. Когда игрушка полностью высохнет, лучше всего хранить ее в мешочке для хранения (входит в комплект).

#### Материал изделия: силикон + ABS

**Тело безопасно**

**IPX7 Безопасен для ванны**

**НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СО СМАЗКОЙ НА СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ**

#### Внимание:

Этот продукт не предназначен для терапевтических целей. Его не следует использовать на опухших или воспаленных участках кожи. Длительное и частое использование не рекомендуется.