

GLITZ

GREEN GIRL



Art. 22253

dream-toys.com

dreamtoys

EXPLORE · DISCOVER · ENJOY

EN

Your new vibrator comes with a USB cable. The vibrator is already partially charged but we recommend fully charging your toy before first use.

HOW TO TURN ON THE VIBRATOR

Press and hold the power button (1) for 3 seconds to turn on the vibrator. A LED light indicates the activation.

HOW TO CHANGE THE VIBRATION

Shortly press the power button (1) to cycle through the vibrations.

HOW TO TURN OFF THE VIBRATOR

Press and hold the power button (1) for 3 seconds to turn off the vibrator. The LED light will go off.

HOW TO CHARGE

This vibrator comes with a USB cable. Gently insert the USB-cable into the toy (2). A flashing LED light indicates the activation. It takes 150 minutes to fully charge. Once fully charged the LED light stops flashing and play time is 90 minutes at lowest speed and 40 minutes at highest speed.

HOW TO CLEAN

We strongly recommend always

cleaning your toy with a non-alcohol based toy cleaner after every use. Toy cleaners are dermatologically gentle on the skin and ensure that bacteria are completely removed. This way you prevent infections and take care of your intimate hygiene. In addition, it extends the life of your toy! Spray your toy with the toy cleaner and wipe it dry with a clean lint-free cloth. When your toy is completely dry, it is best to store it in a storage bag (included).

Product material:

Food grade liquid silicone

Body safe

IPX7 Bathub friendly

DO NOT USE WITH SILICONE-BASED LUBRICANT

Caution

This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended.

Tonga BV
Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel
www.tongabv.com



EN

ES

Tu nuevo vibrador viene con un cable USB. El vibrador ya está parcialmente cargado, pero le recomendamos que lo cargue completamente antes de utilizarlo por primera vez.

CÓMO ENCENDER EL VIBRADOR

Mantén pulsado el botón de encendido (1) durante 3 segundos para encender el vibrador. Una luz LED indica la activación.

CÓMO CAMBIAR LAS VIBRACIONES

Pulsa brevemente el botón de encendido (1) para pasar de una vibración a otra.

CÓMO APAGAR EL VIBRADOR

Mantén pulsado el botón de encendido (1) durante 3 segundos para apagar el vibrador. La luz LED se apagará.

CÓMO CARGAR

Este vibrador viene con un cable USB. Inserta suavemente el cable USB en el juguete (2). Una luz LED parpadeante indica la activación. Tarda 150 minutos en cargarse completamente. Una vez cargado completamente, la luz LED deja de parpadear y el tiempo de juego es de 90 minutos a la velocidad más baja y de 40 minutos a la velocidad más alta.

ES

CÓMO LIMPIAR

Recomendamos encarecidamente limpiar siempre el juguete con un limpiador de juguetes sin alcohol después de cada uso. Los limpiadores de juguetes son dermatológicamente suaves con la piel y garantizan la eliminación completa de las bacterias. De esta forma previenes infecciones y cuidas tu higiene íntima. Además, jalarga la vida de tu juguete!

Rocía tu juguete con el limpiador de juguetes y sécalo con un paño limpio y sin pelusas. Cuando tu juguete esté completamente seco, lo mejor es guardarlo en una bolsa de almacenamiento (incluida).

Material del producto:

Silicona líquida alimentaria

Seguro para el cuerpo

IPX7 Apto para bañeras

NO UTILIZAR CON LUBRICANTE A BASE DE SILICONA

Precaución

Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe utilizarse en zonas de la piel hinchadas o inflamadas. No se aconseja ni recomienda su uso prolongado y frecuente.

DE

Ihr neuer Vibrator wird mit einem USB-Kabel geliefert. Der Vibrator ist bereits teilweise aufgeladen, wir empfehlen jedoch, ihn vor der ersten Verwendung vollständig aufzuladen. **EINSCHALTEN DES VIBRATORS** Halten Sie die Einschalttaste (1) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Vibrator einzuschalten. Ein LED-Licht zeigt die Aktivierung an.

ÄNDERN DER VIBRATION

Drücken Sie kurz auf die Einschalttaste (1), um zwischen den verschiedenen Vibrationen zu wechseln.

AUSSCHALTEN DES VIBRATORS

Halten Sie die Einschalttaste (1) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Vibrator auszuschalten. Die LED-Leuchte erlischt.

WIE LADEN

Dieser Vibrator wird mit einem USB-Kabel geliefert. Stecken Sie das USB-Kabel vorsichtig in das Spielzeug (2). Ein blinkendes LED-Licht zeigt die Aktivierung an. Es dauert 150 Minuten, bis er vollständig aufgeladen ist. Sobald er vollständig aufgeladen ist, hört das LED-Licht auf zu blinken und die Spielzeit beträgt 90 Minuten bei niedrigster Geschwindigkeit und 40 Minuten bei höchster Geschwindigkeit.

DE

REINIGUNGSVORSCHRIFTEN

Wir empfehlen dringend, Ihr Spielzeug nach jedem Gebrauch mit einem alkoholfreien Spielzeugreiniger zu reinigen. Spielzeugreiniger sind dermatologisch sanft zur Haut und sorgen dafür, dass Bakterien vollständig entfernt werden. Auf diese Weise beugen Sie Infektionen vor und sorgen für Ihre Intimhygiene. Außerdem verlängern Sie damit die Lebensdauer Ihres Spielzeugs! Sprühen Sie Ihr Spielzeug mit dem Spielzeugreiniger ein und wischen Sie es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocken. Wenn Ihr Spielzeug vollständig trocken ist, bewahren Sie es am besten in einem Aufbewahrungsbeutel (im Lieferumfang enthalten) auf.

Material des Produkts:

Flüssigsilikon in Lebensmittelqualität

Körpervertaglich

IPX7 Badewannenfreundlich

NICHT MIT SILIKONHALTIGEM GLEITMITTEL VERWENDEN

Vorsicht

Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke bestimmt. Es sollte nicht auf geschwollenen oder entzündeten Hautpartien angewendet werden. Eine längere und häufige Anwendung ist nicht ratsam und wird nicht empfohlen.

IT

Il nuovo vibratore viene fornito con un cavo USB. Il vibratore è già parzialmente carico, ma si consiglia di caricarlo completamente prima del primo utilizzo.

COME ACCENDERE IL VIBRATORE

Tenere premuto il pulsante di accensione (1) per 3 secondi per accendere il vibratore. Una luce LED indica l'attivazione.

COME CAMBIARE LE VIBRAZIONI

Premere brevemente il pulsante di accensione (1) per scorrere le vibrazioni.

COME SPEGNERE IL VIBRATORE

Tenere premuto il pulsante di accensione (1) per 3 secondi per spegnere il vibratore. La luce LED si spegne.

COME SI CARICA

Questo vibratore è dotato di un cavo USB. Inserire delicatamente il cavo USB nel giocattolo (2). Una luce LED lampeggiante indica l'attivazione. La ricarica completa richiede 150 minuti. Una volta completamente carico, la luce LED smette di lampeggiare e la durata del gioco è di 90 minuti alla velocità minima e di 40 minuti alla velocità massima.

GLITZ

GREEN GIRL



14.5 cm cm | 5.7 inch

1
2

3.3 cm | 1.3 inch

Art. 22253

dream-toys.com

dreamtoys

EXPLORE • DISCOVER • ENJOY

IT

COME PULIRE

Consigliamo vivamente di pulire sempre il giocattolo con un detergente per giocattoli a base non alcolica dopo ogni utilizzo. I detergenti per giocattoli sono dermatologicamente delicati sulla pelle e garantiscono la completa rimozione dei batteri. In questo modo si prevengono le infezioni e si cura l'igiene intima. Inoltre, prolungano la vita del giocattolo!

Spruzzate il giocattolo con il detergente e asciugatelo con un panno pulito che non lasci pelucchi. Quando il giocattolo è completamente asciutto, è meglio riporlo nell'apposito sacchetto (incluso).

Materiale del prodotto:
Silicone liquido alimentare
Sicuro per il corpo
IPX7 Adatto alla vasca da bagno
NON UTILIZZARE CON LUBRIFICANTI A BASE DI SILICONE

Attenzione

Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non deve essere utilizzato su aree della pelle gonfie o infiammate. L'uso prolungato e frequente è sconsigliato e raccomandato.

FR

Votre nouveau vibreur est livré avec un câble USB. Le vibreur est déjà partiellement chargé, mais nous vous recommandons de le charger complètement avant la première utilisation.

COMMENT ALLUMER LE VIBRATEUR
Appuyez sur le bouton d'alimentation (1) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer le vibreur. Une lumière LED indique l'activation.

COMMENT CHANGER LES VIBRATIONS
Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation (1) pour passer d'une vibration à l'autre.

COMMENT ÉTEINDRE LE VIBRATEUR
Appuyez sur le bouton marche/arrêt (1) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre le vibreur. La lumière LED s'éteint.

COMMENT CHARGER
Ce vibreur est livré avec un câble USB. Insérer délicatement le câble USB dans le jouet (2). Une lumière LED clignotante indique l'activation. Il faut 150 minutes pour charger complètement le vibreur. Une fois complètement chargé, la lumière LED cesse de clignoter et le temps de jeu est de 90 minutes à la vitesse la plus basse et de 40 minutes à la vitesse la plus élevée.

FR

COMMENT NETTOYER

Nous recommandons vivement de toujours nettoyer votre jouet avec un produit de nettoyage sans alcool après chaque utilisation. Les nettoyeurs pour jouets sont dermatologiquement doux pour la peau et garantissent l'élimination complète des bactéries. Vous évitez ainsi les infections et prenez soin de votre hygiène intime. En outre, ils prolongent la durée de vie de votre jouet ! Vaporisez votre jouet avec le nettoyant pour jouets et essuyez-le avec un chiffon propre et non pelucheux. Lorsque votre jouet est complètement sec, il est préférable de le ranger dans un sac de rangement (inclus).

Matériau du produit :
Silicone liquide de qualité alimentaire
Sans danger pour le corps
IPX7 Compatible avec les baignoires
NE PAS UTILISER DE LUBRIFIANT À BASE DE SILICONE

Attention

Ce produit n'est pas destiné à des fins thérapeutiques. Il ne doit pas être utilisé sur des zones enflées ou enflammées de la peau. Une utilisation prolongée et fréquente n'est ni conseillée ni recommandée.

PT

O seu novo vibrador é fornecido com um cabo USB. O vibrador já está parcialmente carregado, mas recomendamos que o carregue completamente antes da primeira utilização.

COMO LIGAR O VIBRADOR

Prima e mantenha premido o botão de alimentação (1) durante 3 segundos para ligar o vibrador. Uma luz LED indica a ativação.

COMO MUDAR AS VIBRAÇÕES

Prima brevemente o botão de alimentação (1) para alternar entre as vibrações.

COMO DESLIGAR O VIBRADOR

Prima e mantenha premido o botão de alimentação (1) durante 3 segundos para desligar o vibrador. A luz LED apaga-se.

COMO CARREGAR

Este vibrador é fornecido com um cabo USB. Insira cuidadosamente o cabo USB no brinquedo (2). Uma luz LED intermitente indica a ativação. São necessários 150 minutos para carregar completamente. Depois de totalmente carregado, a luz LED pára de piscar e a duração do jogo é de 90 minutos na velocidade mais baixa e 40

PT

minutos na velocidade mais alta.

COMO LIMPAR

Recomendamos vivamente que limpe sempre o seu brinquedo com um produto de limpeza de brinquedos sem álcool após cada utilização. Os produtos de limpeza para brinquedos são dermatologicamente suaves para a pele e asseguram que as bactérias são completamente removidas. Desta forma, evita infecções e cuida da sua higiene íntima. Além disso, prolonga a vida útil do seu brinquedo! Pulverize o seu brinquedo com o produto de limpeza e seque-o com um pano limpo que não largue pêlos. Quando o brinquedo estiver completamente seco, é melhor guardá-lo num saco de armazenamento (incluído).

Material do produto:
Silicone líquido de qualidade alimentar
Seguro para o corpo
IPX7 compatível com a banheira
NÃO UTILIZAR COM LUBRIFICANTES À BASE DE SILICONE

Precaución

Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe utilizarse en zonas de la piel hinchadas o inflamadas. No se aconseja ni recomienda su uso prolongado y frecuente.

RU

Ваш новый вибратор поставляется с USB-кабелем. Вибратор уже частично заряжен, но мы рекомендуем полностью зарядить его перед первым использованием.

КАК ВКЛЮЧИТЬ ВИБРАТОР

Нажмите и удерживайте кнопку питания (1) в течение 3 секунд, чтобы включить вибратор. Светодиодный индикатор указывает на включение.

КАК ИЗМЕНИТЬ ВИБРАЦИЮ

Кратковременно нажмите кнопку питания (1), чтобы переключить вибрацию.

КАК ВЫКЛЮЧИТЬ ВИБРАТОР

Нажмите и удерживайте кнопку питания (1) в течение 3 секунд, чтобы выключить вибратор. Светодиодный индикатор погаснет.

КАК ЗАРЯЖАТЬ

Этот вибратор поставляется с USB-кабелем. Аккуратно вставьте USB-кабель в игрушку (2). Мигающий светодиодный индикатор указывает на активацию. Для полной зарядки требуется 150 минут. После полной зарядки светодиодный индикатор перестает мигать, а время игры составляет 90 минут на самой низкой скорости и 40 минут на самой высокой скорости.

КАК ЧИСТИТЬ

Мы настоятельно рекомендуем всегда чистить игрушку средством для чистки игрушек на бесспиртовой основе после каждого использования. Дерматологические средства для чистки игрушек бережно относятся к коже и обеспечивают полное удаление бактерий. Таким образом, вы предотвращаете заражение и заботитесь о своей интимной гигиене. Кроме того, это продлевает срок службы вашей игрушки! Нанесите средство на игрушку и вытрите ее насухо чистой безворсовой салфеткой. Когда игрушка полностью высохнет, лучше всего хранить ее в мешочке для хранения (входит в комплект).

Материал изделия: Пищевой жидкий силикон
Тело безопасное
IPX7 Ванна дружественные
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СО СМАЗКОЙ НА СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ

Внимание:
Этот продукт не предназначен для терапевтических целей. Его не следует использовать на опухших или воспаленных участках кожи. Длительное и частое использование не рекомендуется.

RU