

GP

GUILTY
PLEASURE

GUILTY PLEASURE

MISSION

At Guilty Pleasure, our mission is to redefine luxury and seduction by creating immersive experiences that elevate the senses. We craft high-end products that embody style, refinement and allure. We empower pleasure-seeking individuals to embrace their desires, step into their sensuality and express their unique identities.

VISION

Our vision at Guilty Pleasure is to shape a world where luxury and refinement inspire every step of the pleasure-seeking journey. We aim to inspire every individual to explore their passions and desires. To pursue their pleasure with confidence and striking elegance.

OUR GOAL

Our goal is to curate an exquisite collection that transcends traditional luxury, providing elevated experiences that enhance personal expression, exploration and intimate connection. We strive to innovate continuously, ensuring that every detail reflects our commitment to sophistication and the high-class art of seduction.



**520143 - CRAVE BULLET,
BULLET VIBRATOR**

**SOLD AS AN ADULT
NOVELTY ONLY**

PHTHALATE FREE



MORE INFO?



Material: Silicone + ABS

Made in China
Distributed by Tonga BV
Noordpolderstraat 21
4571 LR AXEL The Netherlands
info@guilty-pleasure.eu

WWW.GUILTY-PLEASURE.EU



520143 - CRAVE BULLET, BULLET VIBRATOR

EN

Your new vibrator comes with a magnetic USB cable. The vibrator is already partially charged but we recommend fully charging your toy before first use.

HOW TO TURN ON THE VIBRATOR

Press the power button (1) for 3 seconds to turn on the vibrator.

HOW TO CHANGE THE VIBRATIONS

Make sure the vibrator is turned on. Shortly press the power button (1) + to go to the next vibration pattern.

HOW TO TURN OFF THE VIBRATOR

To turn off the vibrator, press the power button (1) for 3 seconds.

HOW TO CHARGE

This vibrator comes with a magnetic USB cable. Gently click the magnetic USB-connector on the magnetic contact points on the device (3). A flashing LED light indicates the activation. It takes 90 minutes to fully charge. Once fully charged the LED light stops flashing and play time is 60 minutes at lowest speed and 45 minutes at highest speed.

HOW TO CLEAN

We strongly recommend always cleaning your toy with a non-alcohol based toy cleaner after every use. Toy cleaners are dermatologically gentle on the skin and ensure that bacteria are completely removed. This way you prevent infections and take care of your intimate hygiene. In addition, it extends the life of your toy!

Spray your toy with the toy cleaner and wipe it dry with a clean lint-free cloth. When your toy is completely dry, it is best to store it in a storage bag (included).

DO NOT USE WITH SILICONE-BASED LUBRICANT

Caution

This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended.



520143 - CRAVE BULLET, BULLET VIBRATOR

Tu nuevo vibrador viene con un cable USB magnético. El vibrador ya está parcialmente cargado, pero le recomendamos que cargue completamente su juguete antes de utilizarlo por primera vez.

ES

CÓMO ENCENDER EL VIBRADOR

Pulsa el botón de encendido (1) durante 3 segundos para encender el vibrador.

CÓMO CAMBIAR LAS VIBRACIONES

Asegúrate de que el vibrador está encendido. Pulse brevemente el botón de encendido (1) + para pasar al siguiente patrón de vibración.

CÓMO APAGAR EL VIBRADOR

Para apagar el vibrador, presione el botón de encendido (1) durante 3 segundos.

CÓMO CARGAR

Este vibrador viene con un cable USB magnético. Presiona suavemente el conector USB magnético en los puntos de contacto magnéticos del dispositivo (3). Una luz LED parpadeante indica la activación. La carga completa tarda 90 minutos. Una vez cargado por completo, la luz LED deja de parpadear y el tiempo de reproducción es de 60 minutos a la velocidad más baja y de 45 minutos a la velocidad más alta.

CÓMO LIMPIAR

Recomendamos encarecidamente limpiar siempre el juguete con un limpiador de juguetes sin alcohol después de cada uso. Los limpiadores de juguetes son dermatológicamente suaves con la piel y garantizan la eliminación completa de las bacterias. De esta forma previenes infecciones y cuidas tu higiene íntima. Además, ¡alarga la vida de tu juguete!

Rocía tu juguete con el limpiador de juguetes y sécalo con un paño limpio y sin pelusas. Cuando tu juguete esté completamente seco, lo mejor es guardarlo en una bolsa de almacenamiento (incluida).

NO UTILIZAR CON LUBRICANTE A BASE DE SILICONA

Precaución

Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe utilizarse en zonas de la piel hinchadas o inflamadas. No se aconseja ni recomienda su uso prolongado y frecuente.



520143 - CRAVE BULLET, BULLET VIBRATOR

Ihr neuer Vibrator wird mit einem magnetischen USB-Kabel geliefert. Der Vibrator ist bereits teilweise aufgeladen, aber wir empfehlen, Ihr Spielzeug vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen.

DE

EINSCHALTEN DES VIBRATORS

Drücken Sie die Einschalttaste (1) 3 Sekunden lang, um den Vibrator einzuschalten.

ÄNDERN DER VIBRATIONEN

Vergewissern Sie sich, dass der Vibrator eingeschaltet ist. Drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste (1) +, um zum nächsten Vibrationsmuster zu wechseln.

AUSSCHALTEN DES VIBRATORS

Um den Vibrator auszuschalten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste (1) 3 Sekunden lang.

WIE LADEN

Dieser Vibrator wird mit einem magnetischen USB-Kabel geliefert. Klicken Sie den magnetischen USB-Stecker vorsichtig auf die magnetischen Kontaktpunkte am Gerät (3). Ein blinkendes LED-Licht zeigt die Aktivierung an. Es dauert 90 Minuten, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist. Nach dem vollständigen Aufladen hört das LED-Licht auf zu blinken und die Spielzeit beträgt 60 Minuten bei niedrigster Geschwindigkeit und 45 Minuten bei höchster Geschwindigkeit.

REINIGUNGSVORSCHRIFTEN

Wir empfehlen dringend, Ihr Spielzeug nach jedem Gebrauch mit einem alkoholfreien Spielzeugreiniger zu reinigen. Spielzeugreiniger sind dermatologisch sanft zur Haut und sorgen dafür, dass Bakterien vollständig entfernt werden. Auf diese Weise beugen Sie Infektionen vor und sorgen für Ihre Intimhygiene. Außerdem verlängern Sie damit die Lebensdauer Ihres Spielzeugs!

Sprühen Sie Ihr Spielzeug mit dem Spielzeugreiniger ein und wischen Sie es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocken. Wenn Ihr Spielzeug vollständig trocken ist, bewahren Sie es am besten in einem Aufbewahrungsbeutel (im Lieferumfang enthalten) auf.

NICHT MIT GleITMITTEL AUF SILIKONBASIS VERWENDEN

Achtung

Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke bestimmt. Es sollte nicht auf geschwollenen oder entzündeten Hautpartien verwendet werden. Eine längere und häufige Anwendung ist nicht ratsam oder empfohlen.



520143 - CRAVE BULLET, BULLET VIBRATOR

Il nuovo vibratore è dotato di un cavo USB magnetico. Il vibratore è già parzialmente carico, ma si consiglia di caricarlo completamente prima del primo utilizzo.



IT

COME ACCENDERE IL VIBRATORE

Premere il pulsante di accensione (1) per 3 secondi per accendere il vibratore.

COME CAMBIARE LE VIBRAZIONI

Assicurarsi che il vibratore sia acceso. Premere brevemente il pulsante di accensione (1) + per passare allo schema di vibrazione successivo.

COME SPEGNERE IL VIBRATORE

Per spegnere il vibratore, premere il pulsante di accensione (1) per 3 secondi.

COME CARICARE

Questo vibratore è dotato di un cavo USB magnetico. Cliccare delicatamente il connettore USB magnetico sui punti di contatto magnetici del dispositivo (3). Una luce LED lampeggiante indica l'attivazione. La ricarica completa richiede 90 minuti. Una volta completamente carico, la luce LED smette di lampeggiare e il tempo di riproduzione è di 60 minuti alla velocità più bassa e di 45 minuti alla velocità più alta.

COME PULIRE

Consigliamo vivamente di pulire sempre il giocattolo con un detergente per giocattoli a base non alcolica dopo ogni utilizzo. I detergenti per giocattoli sono dermatologicamente delicati sulla pelle e garantiscono la completa rimozione dei batteri. In questo modo si prevengono le infezioni e si cura l'igiene intima. Inoltre, prolungano la vita del giocattolo!

Spruzzate il giocattolo con il detergente e asciugatelo con un panno pulito che non lasci pelucchi. Quando il giocattolo è completamente asciutto, è meglio riporlo nell'apposito sacchetto (incluso).

NON UTILIZZARE CON LUBRIFICANTI A BASE DI SILICONE

Attenzione

Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non deve essere utilizzato su aree della pelle gonfie o infiammate. L'uso prolungato e frequente è sconsigliato o raccomandato.



520143 - CRAVE BULLET, BULLET VIBRATOR

Votre nouveau vibrateur est livré avec un câble USB magnétique. Le vibrateur est déjà partiellement chargé, mais nous vous recommandons de charger complètement votre jouet avant la première utilisation.

FR

COMMENT ALLUMER LE VIBRATEUR

Appuyez sur le bouton d'alimentation (1) pendant 3 secondes pour allumer le vibrateur.

COMMENT CHANGER LES VIBRATIONS

Assurez-vous que le vibrateur est allumé. Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt (1) + pour passer au modèle de vibration suivant.

COMMENT ÉTEINDRE LE VIBRATEUR

Pour éteindre le vibrateur, appuyez sur le bouton marche/arrêt (1) pendant 3 secondes.

COMMENT CHARGER

Ce vibromasseur est livré avec un câble USB magnétique. Cliquez doucement le connecteur USB magnétique sur les points de contact magnétiques de l'appareil (3). Une lumière LED clignotante indique l'activation. Il faut 90 minutes pour recharger complètement l'appareil. Une fois le chargement terminé, la lumière LED cesse de clignoter et le temps de jeu est de 60 minutes à la vitesse la plus basse et de 45 minutes à la vitesse la plus élevée.

COMMENT NETTOYER

Nous recommandons vivement de toujours nettoyer votre jouet avec un produit de nettoyage sans alcool après chaque utilisation. Les nettoyeurs pour jouets sont dermatologiquement doux pour la peau et garantissent l'élimination complète des bactéries. Vous évitez ainsi les infections et prenez soin de votre hygiène intime. En outre, ils prolongent la durée de vie de votre jouet !

Vaporisez votre jouet avec le produit de nettoyage et essuyez-le avec un chiffon propre et non pelucheux. Lorsque votre jouet est complètement sec, il est préférable de le ranger dans un sac de rangement (inclus).

NE PAS UTILISER DE LUBRIFIANT À BASE DE SILICONE

Attention

Ce produit n'est pas destiné à des fins thérapeutiques. Il ne doit pas être utilisé sur des zones enflées ou enflammées de la peau. Une utilisation prolongée et fréquente n'est ni conseillée ni recommandée.



520143 - CRAVE BULLET, BULLET VIBRATOR

O seu novo vibrador vem com um cabo USB magnético. O vibrador já está parcialmente carregado, mas recomendamos carregar completamente o brinquedo antes do primeiro uso.

PT

COMO LIGAR O VIBRADOR

Pressione o botão de liga/desliga (1) por 3 segundos para ligar o vibrador.

COMO MUDAR AS VIBRAÇÕES

Certifique-se de que o vibrador está ligado. Pressione rapidamente o botão de liga/desliga (1) + para passar para o próximo padrão de vibração.

COMO DESLIGAR O VIBRADOR

Para desligar o vibrador, pressione o botão de liga/desliga (1) por 3 segundos.

COMO CARREGAR

Este vibrador vem com um cabo USB magnético. Clique suavemente no conector USB magnético nos pontos de contato magnéticos do dispositivo (3). Uma luz LED piscando indica a ativação. Leva 90 minutos para carregar completamente. Quando estiver totalmente carregado, a luz LED para de piscar e o tempo de uso é de 60 minutos na velocidade mais baixa e 45 minutos na velocidade mais alta.

COMO LIMPAR

Recomendamos fortemente limpar sempre o seu brinquedo com um limpador de brinquedos sem álcool após cada uso. Os limpadores de brinquedos são dermatologicamente suaves para a pele e garantem que as bactérias sejam completamente removidas. Assim, você evita infecções e cuida da sua higiene íntima. Além disso, ele prolonga a vida útil do seu brinquedo!

Borrife o limpador de brinquedos no seu brinquedo e limpe-o com um pano limpo e sem fiapos. Quando o seu brinquedo estiver completamente seco, é melhor armazená-lo em um saco de armazenamento (incluído).

NÃO USE COM LUBRIFICANTE À BASE DE SILICONE

Atenção

Este produto não é destinado a fins terapêuticos. Não deve ser usado em áreas da pele inchadas ou inflamadas. O uso prolongado e frequente não é recomendado ou aconselhado.



520143 - CRAVE BULLET, BULLET VIBRATOR

Ваш новый вибратор поставляется с магнитным USB-кабелем. Вибратор уже частично заряжен, но мы рекомендуем полностью зарядить ваше устройство перед первым использованием.



RU

КАК ВКЛЮЧИТЬ ВИБРАТОР

Нажмите кнопку питания (1) и удерживайте ее 3 секунды, чтобы включить вибратор.

КАК ИЗМЕНИТЬ ВИБРАЦИИ

Убедитесь, что вибратор включен. Кратко нажмите кнопку питания (1) +, чтобы перейти к следующему режиму вибрации.

КАК ВЫКЛЮЧИТЬ ВИБРАТОР

Чтобы выключить вибратор, нажмите кнопку питания (1) и удерживайте ее 3 секунды.

КАК ЗАРЯДИТЬ

Этот вибратор поставляется с магнитным USB-кабелем. Аккуратно поднесите магнитный USB-коннектор к магнитным контактным точкам устройства (3). Мигающий светодиодный индикатор означает активацию. Зарядка полностью занимает 90 минут. После полной зарядки мигающий светодиодный индикатор перестает мигать, и время работы составляет 60 минут при низкой скорости и 45 минут при высокой скорости.

КАК ОЧИЩАТЬ

Мы настоятельно рекомендуем всегда очищать ваш игрушку с помощью чистящего средства для игрушек, не содержащего спирт, после каждого использования. Чистящие средства для игрушек нежны для кожи и гарантируют полное удаление бактерий. Таким образом, вы предотвращаете инфекции и заботитесь о своей интимной гигиене. Кроме того, это продлевает срок службы вашего устройства! Распылите чистящее средство на игрушку и протрите ее чистой тканью без ворса. Когда игрушка полностью высохнет, лучше всего хранить ее в сумке для хранения (в комплекте).

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ С ЛУБРИКАНТАМИ НА СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ

Внимание

Этот продукт не предназначен для терапевтического использования. Не следует использовать на опухших или воспаленных участках кожи. Длительное и частое использование не рекомендуется.



**520143 - CRAVE BULLET,
BULLET VIBRATOR**



GUILTY PLEASURE