

ZERO TOLERANCE

www.zerotolerance.com

PRODUCT SPECIFICATIES:

MATERIAAL: SILICONEN EN ABS	
FUNCTIES: 7 VIBRERENDE SNELHEDEN EN PATTERNEN	
BATTERIJ: 801520, 3.7V 200MAH	SPANNING: 3.7 V
GEBRUIKSTIJD: 100 MINUTEN	GELUIDSNIVEAU: ≤60DB

INVOEGEN
OPLADER
HIER



OPLAADINSTRUCTIES: Het wordt aanbevolen om dit speelgoed voor het eerste gebruik op te laden. Om op te laden sluit u de USB stekker aan het ene uiteinde aan op een stroombron en het andere uiteinde in de oplaadoort aan de zijkant van de C-ring. Het LED lampje knippert terwijl het apparaat wordt opladen en blijft branden als het volledig is opgeladen. De eerste oplaabeurt is in ongeveer 90 minuten voltooid, de daaropvolgende oplaabeurten in ongeveer 2 uur.

Opladen duurt 100 minuten speeltijd op het laagste trillingsniveau en ongeveer 80 minuten op het hoogste niveau. Dit speelgoed bereikt een geluidsniveau van 60 dB met een lithiumbatterij van 200 mAh bij 3.7 V.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Dit speelgoed heeft 2 motoren: één in de stekker en één in de C-ring. Elke motor heeft een eigen aan/uitknop, maar de knop in de C-ring regelt de trifunction voor beide motoren.
- Houd de C-ringknop 2 seconden ingedrukt om de C-ringmotor in te schakelen. De knop licht op en de C-ringmotor begint in stand-by te gaan.
- Druk op de knop aan de zijkant van de stekker om de motor in te schakelen. De knop licht op en de modus begint in stand-by. Druk nogmaals sneller op de knop op de C-ring om door 7 snelheden en trillingspatronen te bladeren en ga vervolgens naar stand-by. Beide motoren werken gelijktijdig.
- Druk gedurende 2 seconden op de knop van de stekker om de motor uit te schakelen.
- Houd de C-ringknop 2 seconden ingedrukt om de motor uit te schakelen.

VERZORGINGSINSTRUCTIES VOOR VIBRATOREN

- Compatibel met Zero Tolerance - smeermiddelen en andere glimmiddelen op waterbasis. Zorg ervoor dat er geen smeermiddelen in het batterijcompartiment terechtkomen, aangezien dit wel zou kunnen reageren met de batterijen.
- Voortdurend en constant gebruik van de motor van de vibrator kan leiden tot extreme hitte. Als je vibrator te warm aanvoelt, schakel hem dan uit en laat het afkoelen voordat u het verder gebruikt.
- Maak je vibrator na ieder gebruik schoon met Zero Tolerance - Clean Foaming Toy Cleaner en een spoeling met warm water. Droog grondig voordat u het opbergt.
- Bewaar je vibrator apart op een koele, droge plaats van ander speelgoed, soms als speelgoedmateriaal chemisch met elkaar reageren.

BEVAT BATTERIJ EN MOET WORDEN GERECYCLEERD

Li-ion

DUTCH

ZERO TOLERANCE

www.zerotolerance.com

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

MATERIAL: SILIKON UND ABS	
FUNKTIONEN: 7 VIBRATIONSGESCHWINDIGKEITEN UND MUSTER	
BATTERIE: 801520, 3.7V 200MAH	SPANNUNG: 3.7 V
BENUTZERZEIT: 100 MINUTEN	SCHALLPEGEL: ≤60DB

EINFÜGEN
LADEGERÄT
HIER



LADEANLEITUNG: Es wird empfohlen, dieses Spielzeug vor dem ersten Gebrauch aufzuladen. Zum Aufladen schließen Sie den USB-Stecker an einem Ende an eine Stromquelle und das andere Ende an den Ladeanschluss an der Seite des C-Rings an. Das LED-Licht blinkt während des Ladens, und es leuchtet konstant, wenn es vollständig aufgeladen ist. Der erste Ladevorgang dauert etwa 90 Minuten, weitere Ladevorgänge dauern etwa 2 Stunden.

Der Ladevorgang reicht für 100 Minuten Spielzeit auf der niedrigsten Vibrationsstufe und etwa 80 Minuten auf der höchsten Stufe. Dieses Spielzeug erreicht mit einer 200-mAh-Lithiumbatterie bei 3,7 V einen Schallpegel von 60 dB.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Dieses Spielzeug verfügt über 2 Motoren – einen im Stecker und einen im C-Ring. Jeder Motor verfügt über einen eigenen On/Off-Knopf, der Knopf im C-Ring steuert jedoch die Vibrationsfunktion für beide Motoren.
- Drücken Sie die C-Ring-Taste 2 Sekunden lang, um den C-Ring-Motor einzuschalten. Die Taste leuchtet auf und der C-Ring-Motor beginnt in Stand-by-Modus.
- Drücken Sie den Knopf an der Seite des Steckers, um den Motor einzuschalten. Die Taste leuchtet auf und der Betrieb beginnt im Stand-by-Modus. Drücken Sie die Taste am C-Ring noch einmal schneller, um zwischen 7 Geschwindigkeiten und Vibrationsmustern zu wechseln und dann in den Stand-by-Modus zu wechseln. Beide Motoren arbeiten gleichzeitig.
- Drücken Sie die Taste des Steckers 2 Sekunden lang, um den Motor auszuschalten.
- Drücken Sie die C-Ring-Taste 2 Sekunden lang, um den Motor auszuschalten.

PFLEGEANLEITUNG FÜR VIBRATOREN

- Kompatibel mit Zero Tolerance – Gleitmittel sowie andere Gleitmittel auf wasserbasierter Basis. Achten Sie darauf, dass keine Schmiermittel in das Batteriefach gelangen, da diese sonst eindringen könnten mit den Batterien reagieren.
- Bei ständiger Nutzung des Motors des Vibrators kann es zu Störungen kommen. Übermäßige Hitze. Wenn sich Ihr Vibrator zu heiß anfühlt, wechseln Sie ihn aus, um ihn abzukühlen und abzukühlen, bevor Sie ihn weiter verwenden.
- Reinigen Sie Ihren Vibrator nach jedem Gebrauch mit Zero Tolerance - Clean Foaming Toy Cleaner und mit warmem Wasser abspielen. Vor der Lagerung gründlich trocken.
- Bewahren Sie Ihren Vibrator separat an einem kühlen, trockenen Ort auf, um anderen Spielzeugen, manchmal als Spielzeugmaterialien chemisch miteinander reagieren.

ENTHÄLT BATTERIE UND
MÜSSEN RECYCLET WERDEN

Li-ion

GERMAN

ZERO TOLERANCE

www.zerotolerance.com

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

МАТЕРИАЛ: СИЛИКОН И АБС	
ФУНКЦИИ: 7 СКОРОСТЕЙ И РЕЖИМОВ ВИБРАЦИИ	
БАТАРЕЯ: 801520, 3.7 В, 200 МАЧ	НАПРЯЖЕНИЕ: 3.7 В
ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 100 МИНУТ	УРОВЕНЬ ЗВУКА: ≤60 ДБ

ВСТАВЛЯТЬ
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
ЗДЕСЬ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ: Перед первым использованием рекомендуется зарядить игрушку. Для зарядки подключите вилку USB к источнику питания на одном конце, а другой конец – к порту зарядки на боковой стороне С-образного колпачка. Светодиодный индикатор будет мигать, пока устройство заряжается, и горит постоянно, когда устройство полностью заряжено. Первичная зарядка занимает около 90 минут, последующие зарядки – примерно 2 часа.

Зарядка хватает на 100 минут игрового времени при минимальном уровне вибрации и около 80 минут при максимальном уровне. Эта игрушка достигает уровня звука 60 дБ с литиевой батареей емкостью 200 мАч и напряжением 3,7 В.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- В этой игрушке 2 мотора – один в вилке, другой в С-образном колпачке. Каждый мотор имеет собственную кнопку включения/выключения, но кнопка на С-образном колпачке управляет функцией вибрации для обоих моторов.
- Нажмите кнопку С-образного колпачка и удерживайте ее в течение 2 секунд, чтобы включить двигатель С-образного колпачка. Кнопка загорится, и двигатель с С-образным колпачком перейдет в режим ожидания.
- Нажмите кнопку сбоку вилки, чтобы включить двигатель. Кнопка загорится, и процесс начнется в режиме ожидания. Нажмите кнопку на С-образном колпачке еще раз, быстрее, чтобы переключаться между 7 скоростями и режимами вибрации, а затем переходить в режим ожидания. Оба двигателя работают одновременно.
- Нажмите кнопку вилки и удерживайте ее в течение 2 секунд, чтобы выключить двигатель.
- Нажмите кнопку С-образного колпачка и удерживайте ее в течение 2 секунд, чтобы выключить двигатель.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ

- Совместим с Zero Tolerance – смазочные материалы, а также другие смазочные материалы на водной основе. Следите за тем, чтобы смазочные материалы не попадали в батарейный отсек, так как они могут реагировать с батареями.
- Непрерывное постоянное использование двигателя вибратора может привести к чрезмерному нагреву. Если ваш вибратор слишком горячий, переключите его, выключите его и дайте ему остыть, прежде чем продолжить использовать.
- Очищайте вибратор после каждого использования Zero Tolerance – Clean Foaming Toy Cleaner и ополаскивайте теплой водой. Тщательно высушите перед хранением.
- Храните вибратор в прохладном, сухом месте, отдельно от других игрушек, иногда из игрушечных материалов химически реагируют друг с другом.

СОДЕРЖИТ БАТЕРІЮ
І ДОПОЛНІТЬ ІІ
ПЕРЕБОТАНОМ

Li-ion

RUSSIAN

ZERO TOLERANCE

www.zerotolerance.com

PRODUCT SPECIFICATIONS:

MATERIAL: SILICONE & ABS	
FUNCTIONS: 7 VIBRATING SPEEDS & PATTERNS	
BATTERY: 801520, 3.7V 200MAH	VOLTAGE: 3.7 V
USER TIME: 100 MINUTES	SOUND LEVEL: ≤60DB

INSERT
CHARGER
HERE



CHARGING INSTRUCTIONS: It is recommended to charge this toy before first use. To charge, connect the USB plug into a power source at one end and the other end into the charging port at the side of the C-ring. The LED light will flash while the device is charging and remain solid when fully charged. Initial charge completes in about a 90 minutes, subsequent charges complete in about 2 hours.

Charge lasts for 100 minutes of play time at the lowest vibration level, and about 80 minutes at the highest level. This toy reaches a sound level of 60 db with a 200mAh lithium battery at 3.7V.

INSTRUCTIONS FOR USE

- This toy has 2 motors – one in the plug and one in the C-ring. Each motor has its own on/off button, but the button in the C-ring controls the vibration function for both motors.
- Press the C-ring button for 2 seconds to turn on the C-ring motor. The button will light up and the C-ring motor will begin in standby mode.
- Press the button at the side of the plug to turn on its motor. The button will light up and it will begin in standby. Press the button on the C-ring again more quickly to cycle through 7 speeds and patterns of vibration, then standby. Both motors work simultaneously.
- Press the plug's button for 2 seconds to turn off its motor.
- Press the C-ring button for 2 seconds to turn off its motor.

VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS

- Compatible with Zero Tolerance – lubricants as well as other water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
- Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat. If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
- Clean your vibrator after every use with Zero Tolerance – Clean Foaming Toy Cleaner and a warm water rinse.
- Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.

CONTAINS BATTERY
AND MUST BE RECYCLED

Li-ion

ENGLISH

ZERO TOLERANCE
www.zerotolerance.com

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:	
MATERIAL: SILICONA Y ABS	
FUNCIONES: 7 VELOCIDADES Y PATRONES DE VIBRACIÓN	
BATERÍA: 801520, 3.7V 200MAH	VOLTAJE: 3.7 V
TIEMPO DE USUARIO: 100 MINUTOS	NIVEL DE SONIDO: ≤60DB

INSERTAR CARGADOR AQUÍ



INSTRUCCIONES DE CARGA: Se recomienda cargar este juguete antes del primer uso. Para cargar, conecte el enchufe USB a una fuente de alimentación en un extremo y el otro extremo al puerto de carga al costado del anillo C. La luz LED parpadeará mientras el dispositivo se está cargando y permanecerá fija cuando esté completamente cargado. La carga inicial se completa en aproximadamente 90 minutos, las cargas posteriores se completan en aproximadamente 2 horas. La carga dura 100 minutos de juego en el nivel de vibración más bajo y aproximadamente 80 minutos en el nivel más alto. Este juguete alcanza un nivel sonoro de 60db con una batería de litio de 200mAh a 3.7V.

INSTRUCCIONES DE USO
1. Este juguete tiene 2 motores: uno en el enchufe y otro en el anillo C. Cada motor tiene su propio botón de encendido/apagado, pero el botón en el anillo C controla la función de vibración de ambos motores.
2. Presione el botón del anillo C durante 2 segundos para encender el motor del anillo C. El botón se iluminará y el motor del anillo C comenzará en modo de espera.
3. Presione el botón al costado del enchufe para encender su motor. El botón se iluminará y pasará al modo de espera. Presione el botón en el anillo C nuevamente más rápidamente para recorrer 7 velocidades y patrones de vibración, luego en modo de espera. Ambos motores funcionan simultáneamente.
4. Presione el botón del enchufe durante 2 segundos para apagar el motor.
5. Presione el botón del anillo C durante 2 segundos para apagar el motor.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR

- Compatibile con Zero Tolerance - lubrificantes y otros lubricantes a base de agua. Asegúrese de que no entren lubricantes en el compartimento de la batería, ya que pueden reaccionar con las baterías.
- El uso continuo y constante del motor del vibrador puede crear calor excesivo. Si tu vibrador se siente demasiado caliente, cámbialo. Apágalo y déjelo enfriar antes de continuar usandoarlo.
- Limpia tu vibrador después de cada uso con Zero Tolerance - Clean: Foaming Toy Cleaner y un enjuague con agua tibia. Seque bien antes de guardarla.
- Guarde su vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, como materiales de juguete a veces reaccionan químicamente entre sí.



SPANISH

ZERO TOLERANCE
www.zerotolerance.com

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:	
MATERIAL: SILICONE E ABS	
FUNÇÕES: 7 VELOCIDADES E PADRÕES DE VIBRAÇÃO	
BATERIA: 801520, 3.7V 200MAH	TENSÃO: 3.7 V
TEMPO DO USUÁRIO: 100 MINUTOS	NÍVEL DE SOM: ≤60DB

INSERIR CARREGADOR AQUI



INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO: Recomenda-se carregar este brinquedo antes da primeira utilização. Para carregar, conecte o plugue USB a uma fonte de alimentação em uma extremidade e a outra extremidade na porta de carregamento na lateral do anel C. A luz LED piscará enquanto o dispositivo estiver carregando e permanecerá sólida quando estiver totalmente carregado. A carga inicial é concluída em cerca de 90 minutos, as cargas subsequentes são concluídas em cerca de 2 horas. A carga dura 100 minutos de jogo no nível de vibração mais baixo e cerca de 80 minutos no nível mais alto. Este brinquedo atinge um nível sonoro de 60db com uma bateria de litio de 200mAh a 3.7V.

INSTRUÇÕES DE USO
1. Este brinquedo possui 2 motores – um no plugue e outro no anel C. Cada motor possui seu próprio botão liga/desliga, mas o botão no anel C controla a função de vibração de ambos os motores.
2. Pressione o botão C-ring por 2 segundos para ligar o motor C-ring. O botão acenderá e o motor do anel C entrará em modo de espera.
3. Pressione o botão na lateral do plugue para ligar o motor. O botão acenderá e começará no modo de espera. Pressione o botão no anel C novamente mais rapidamente para percorrer 7 velocidades e padrões de vibração e, em seguida, aguarde. Ambos os motores funcionam simultaneamente.
4. Pressione o botão do plugue por 2 segundos para desligar o motor.
5. Pressione o botão C-ring por 2 segundos para desligar o motor.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR
1. Compatível com Zero Tolerance – lubrificantes, bem como outros lubrificantes à base de água. Certifique-se de que os lubrificantes não entrem no compartimento da bateria, pois podem reagir com as baterias.
2. O uso constante e contínuo do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver muito quente, troque-o e deixe esfriar antes de continuar a usar.
3. Limpe seu vibrador após cada uso com Zero Tolerance – Clean: Foaming Toy Cleaner e um enxágue com água morna. Seque bem antes de armazenar.
4. Guarde seu vibrador em local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois às vezes os materiais dos brinquedos reagem químicamente entre si.



PORTUGUESE

ZERO TOLERANCE
www.zerotolerance.com

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:	
MATERIALE: SILICONE E ABS	
FUNZIONI: 7 VELOCITÀ E MODELLI DI VIBRAZIONE	
BATTERY: 801520, 3.7V 200MAH	VOLTAGGIO: 3.7 V
TEMPO UTENTE: 100 MINUTI	LIVELLO AUDIO: ≤60DB

INSERIRE CARICABATTERIE QUI



ISTRUZIONI PER LA RICARICA: Si consiglia di caricare questo giocattolo prima del primo utilizzo. Per caricare, collegare la spina USB a una fonte di alimentazione da un lato e l'altra estremità alla porta di ricarica sul lato dell'anello a C. La luce LED lampeggerà durante la ricarica del dispositivo e rimarrà fissa quando sarà completamente carica. La ricarica iniziale viene completata in circa 90 minuti, le ricariche successive vengono completeate in circa 2 ore. La carica dura 100 minuti di riproduzione al livello di vibrazione più basso e circa 80 minuti al livello più alto. Questo giocattolo raggiunge un livello sonoro di 60 dB con una batteria al litio da 200 mAh a 3.7 V.

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Questo giocattolo ha 2 motori: uno nella spina e uno nell'anello a C. Ogni motore ha il proprio pulsante di accensione/spegnimento, ma il pulsante nell'anello a C controlla la funzione di vibrazione per entrambi i motori.
2. Premere il pulsante C-ring per 2 secondi per accendere il motore C-ring. Il pulsante si illuminerà e il motore C-ring entrerà in modalità standby.
3. Premere il pulsante sul lato della spina per accendere il motore. Il pulsante si illuminerà e inizierà la modalità standby. Premere di nuovo il pulsante sull'anello a C più rapidamente per scorrere tra 7 velocità e modelli di vibrazione, quindi andare in standby. Entrambi i motori funzionano contemporaneamente.
4. Premere il pulsante della spina per 2 secondi per spegnere il motore.
5. Premere il pulsante C-ring per 2 secondi per spegnere il motore.

ISTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE
1. Compatibile con Zero Tolerance – lubrificantes, bem como outros lubrificantes à base d'água. Assicurarsi che i lubrificanti non penetrino nel vano batteria perché potrebbero farlo reagire con le batterie.
2. L'uso continuo e costante del motore del vibratore potrebbe creare calore eccessivo. Se il tuo vibratore sembra troppo caldo, cambialo e lascialo raffreddare prima di continuare a utilizzarlo.
3. Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con Zero Tolerance – Clean: Foaming Toy Cleaner e un risciacquo con acqua tiepida. Asciugare accuratamente prima di riporlo.
4. Conserva il tuo vibratore separato in un luogo fresco e secco, assicurandoti che non reagisca chimicamente con altri giocattoli, a volte come materiali per giocattoli reagiscono chimicamente tra loro.



ITALIAN

ZERO TOLERANCE
www.zerotolerance.com

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:	
MATÉRIAU : SILICONE ET ABS	
FONCTIONS : 7 VITESSES ET MODÈLES DE VIBRATION	
BATTERIE: 801520, 3.7V 200MAH	VOLTAGE: 3.7 V
TEMPS D'UTILISATION: 100 MINUTES	NIVEAU SONORE: ≤60DB

INSÉRER CHARGEUR ICI



INSTRUCTIONS DE CHARGE: Il est recommandé de charger ce jouet avant la première utilisation. Pour charger, connectez la fiche USB à une source d'alimentation à une extrémité et l'autre extrémité au port de charge situé sur le côté de l'anneau en C. Le voyant LED clignote pendant que l'appareil est en charge et reste fixe une fois complètement chargé. La charge initiale se termine en 90 minutes environ, les charges suivantes se terminent en 2 heures environ. La charge dure 100 minutes de lecture au niveau de vibration le plus bas et environ 80 minutes au niveau le plus élevé. Ce jouet atteint un niveau sonore de 60 dB avec une batterie au lithium de 200 mAh à 3.7 V.

MODE D'EMPLOI
1. Ce jouet dispose de 2 moteurs : un dans la prise et un dans l'anneau en C. Chaque moteur possède son propre bouton marche/arrêt, mais le bouton dans l'anneau en C contrôle la fonction de vibration des deux moteurs.
2. Appuyez sur le bouton C-ring pendant 2 secondes pour allumer le moteur C-ring. Le bouton s'allumera et le moteur du C-ring démarrera en veille.
3. Appuyez sur le bouton sur le côté de la prise pour allumer son moteur. Le bouton s'allumera et il démarera en veille. Appuyez à nouveau plus rapidement sur le bouton de l'anneau en C pour parcourir 7 vitesses et modes de vibration, puis attendez-vous en veille. Les deux moteurs fonctionnent simultanément.
4. Appuyez sur le bouton de la prise pendant 2 secondes pour éteindre son moteur.
5. Appuyez sur le bouton C-ring pendant 2 secondes pour éteindre son moteur.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR
1. Compatible avec Zero Tolerance – lubrifiants ainsi que d'autres lubrifiants à base d'eau. Assurez-vous que les lubrifiants ne pénètrent pas dans le compartiment à piles, car ils pourraient réagir avec les piles.
2. L'utilisation constante et continue du moteur du vibrateur peut créer chaleur excessive. Si votre vibromasseur est trop chaud, changez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.
3. Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec Zero Tolerance – Clean: Foaming Toy Cleaner et un risciacquo con acqua tiepida.
4. Rangez votre vibrateur dans un endroit frais et sec, séparé d'autres jouets, comme des matériaux de jouets parfois réagissent chimiquement les uns avec les autres.



FRENCH