

PRODUCT SPECIFICATIES:	
MATERIAAL: SILICONEN EN ABS	
FUNCTIES: 10 VIBRERENDE EN TIKKENDE SNELHEDEN EN PATRONEN	
ACCU: 500MAH	SPANNING: 3,7 V
GEBRUIKSTIJD: 60 – 100 MINUTEN	GELUIDSNIVEAU: 50DB

OPLAADINSTRUCTIES: Het wordt aanbevolen om dit speelgoed voor gebruik op te laden. Om op te laden sluit je de USB stekker aan op een voedingsbron en het DC-uiteinde op de oplaadpinnen aan de zijkant van de basis van het speelgoed. Het indicatielampje knippert terwijl het apparaat wordt opgeladen en blijft constant branden als het speelgoed volledig is opgeladen. Het eerste opladen duurt ongeveer 30 minuten, de daaropvolgende oplaadbeurten ongeveer 80 minuten. Het opladen van de batterij duurt 100 minuten op het laagste energieniveau en 60 minuten op het hoogste niveau. Dit speelgoed werkt op een geluidsniveau van minder dan 50 dB met een lithiumbatterij van 500 mAh van minder spanning van 5V.

BEVESTIG USB
OPLADER
NAAR PRONGS



GEBRUIKSAANWIJZING

1. Dit speelgoed kan worden bediend via het bedieningspaneel met 2 knoppen aan de zijkant van de basis. De aan/uit-knop zet het speeltje aan en bedient de vibratiemotoren in beide antennes samen. De Tapping Button bedient de tapfunctie in de basis.
2. Houd de aan/uit-knop minimaal 3 seconden ingedrukt om het speelgoed in te schakelen. De lampjes in beide knoppen gaan branden en alle 3 de motoren beginnen in stand-by te staan.
3. Druk nogmaals sneller op de aan/uit-knop om door 10 snelheden en trillingspatronen in de antennes te bladeren, die samen worden bediend.
4. Druk op de tikknop (zodra het speeltje in stand-by staat) om de tikmotor in de basis in te schakelen en door 10 snelheden en patronen te bladeren. Druk nogmaals minimaal 2 seconden op de tapknop om de tapmotor weer in stand-by te zetten.
5. Om het speelgoed uit te schakelen, houd je de aan/uit-knop minimaal 3 seconden ingedrukt. De lichten gaan uit en alle motoren vallen uit.

VERZORGINGSINSTRUCTIES VOOR VIBRATOREN

1. Compatibel met glijmiddelen op waterbasis. Zorg ervoor dat er geen smeermiddelen in de accu terecht komen, omdat deze kunnen reageren met de batterijen.
2. Voortdurend en constant gebruik van de motor van de vibrator kan overmatige hitte veroorzaken. Als je vibrator te warm aanvoelt, schakel hem dan uit en laat hem toe afkoelen voordat u verder gaat met gebruik.
3. Maak je vibrator na ieder gebruik schoon met Evolved Smart Foaming Toy Cleaner en een warme water spoelen. Droog grondig voordat u het opbergt.
4. Bewaar je vibrator apart op een koele, droge plaats van ander speelgoed, omdat speelgoedmaterialen soms reageren chemisch met elkaar.



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:	
MATERIAL: SILIKON UND ABS	
FUNKTIONEN: 10 VIBRATION UND KLOPFGESCHWINDIGKEITEN UND MUSTER	
ACCU: 500MAH	SPANNUNG: 3,7 V
BENUTZERZEIT: 60 – 100 MINUTEN	SCHALLPEGEL: 50DB

LADEANLEITUNG: Es wird empfohlen, dieses Spielzeug vor der Verwendung aufzuladen. Zum Aufladen schliessen sie den USB stecker an eine Stromquelle und das DC-ende an die Ladestifte an der Seite der Spielzeugbasis an. Die Kontrollleuchte blinkt, während das Gerät aufgeladen wird, und leuchtet konstant, wenn das Spielzeug vollständig aufgeladen ist. Das erste Aufladen dauert etwa 30 Minuten, nachfolgende Aufladungen etwa 80 Minuten. Die Aufladung hält bei der niedrigsten Leistungsstufe 100 Minuten und bei der höchsten 60 Minuten. Dieses Spielzeug arbeitet mit einem Geräuschpegel von weniger als 50 dB mit einer 500 mAh Lithium-Batterie bei einer Spannung von 5V.

USB ANSCHLIESSEN
LADEGERÄT
ZU ZACKEN



GEBRUCHSANLEITUNG

1. Dieses Spielzeug kann über sein 2-tasten-Bedienfeld an der Seite der Basis bedient werden. Die Einschalttaste schaltet das Spielzeug ein und betreibt die Vibrationsmotoren in beiden Antennen gleichzeitig. Die Tipptaste bedient die Tippfunktion in der Basis.
2. Drücken Sie die Einschalttaste mindestens 3 Sekunden lang, um das Spielzeug einzuschalten. Die Leuchten in beiden Tasten leuchten auf und alle 3 Motoren starten im Standby-Modus.
3. Drücken Sie die Einschalttaste erneut schneller, um durch 10 Geschwindigkeiten und Vibrationsmuster in den Antennen zu schalten, die gemeinsam bedient werden.
4. Drücken Sie die Tipptaste (sobald sich das Spielzeug im Standby-Modus befindet), um den Tippmotor in der Basis einzuschalten und durch 10 Geschwindigkeiten und Muster zu schalten. Drücken Sie die Tipptaste erneut mindestens 2 Sekunden lang, um den Tippmotor wieder in den Standby-Modus zu versetzen.
5. Um das Spielzeug auszuschalten, drücken Sie die Einschalttaste mindestens 3 Sekunden lang. Die Leuchten gehen aus und alle Motoren stoppen.

PFLEGEHINWEISE FÜR VIBRATOREN

1. Kompatibel mit Gleitmitteln auf Wasserbasis. Achten Sie darauf, dass keine Gleitmittel in das Batteriefach gelangen, da diese mit den Batterien reagieren können.
2. Dauerhafter Gebrauch des Vibratormotors kann zu übermäßiger Hitze führen. Wenn sich Ihr Vibrator zu heiss anfühlt, schalten Sie ihn aus und lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie ihn weiter verwenden.
3. Reinigen Sie Ihren Vibrator nach jedem Gebrauch mit Evolved Smart Foaming Toy Cleaner und mit warmem Wasser abspülen. Vor der Lagerung gründlich trocknen.
4. Lagern Sie Ihren Vibrator an einem kühlen, trockenen Ort, getrennt von anderen Spielzeugen, da Spielzeugmaterialien manchmal chemisch miteinander reagieren.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:	
МАТЕРИАЛ: СИЛИКОН И АБС	
ФУНКЦИИ: 10 СКОРОСТЕЙ И РЕЖИМОВ ВИБРАЦИИ И ПОСТУКИВАНИЯ	
АККУМУЛЯТОР: 500 МАЧ	НАПРЯЖЕНИЕ: 3,7 В
ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 60 – 100 МИНУТ	УРОВЕНЬ ЗВУКА: 50 ДБ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ: Перед использованием рекомендуется зарядить игрушку. Для зарядки подключите вилку USB к источнику питания, а конец постоянного тока — к контактам для зарядки на боковой стороне основания игрушки. Световой индикатор будет мигать, пока устройство заряжается, и будет гореть постоянно, когда игрушка полностью заряжена. Первоначальная зарядка займет около 30 минут, последующие зарядки — около 80 минут. Зарядка аккумулятора хватает на 100 минут при минимальном уровне мощности и 60 минут при максимальном. Эта игрушка работает при уровне звука менее 50 дБ с литиевой батареей емкостью 500 мАч при напряжении 5В.

ПОДКЛЮЧИТЬ USB
накопитель
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
К зубцам



ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Управлять этой игрушкой можно с помощью двухкнопочной панели управления, расположенной сбоку от ее основания. Кнопка питания включает игрушку и управляет вибромоторами обеих антенн одновременно. Кнопка постукивания управляет функцией постукивания в основании.
2. Нажмите кнопку питания и удерживайте ее не менее 3 секунд, чтобы включить игрушку. Загорятся индикаторы на обеих кнопках, и все три двигателя перейдут в режим ожидания.
3. Нажмите кнопку питания еще раз, быстрее, чтобы переключиться между 10 скоростями и режимами вибрации антенн, работающими вместе.
4. Нажмите кнопку постукивания (когда игрушка находится в режиме ожидания), чтобы включить двигатель постукивания в основании и переключиться между 10 скоростями и шаблонами. Нажмите кнопку для постукивания еще раз и удерживайте ее не менее 2 секунд, чтобы вернуть двигатель для постукивания в режим ожидания.
5. Чтобы выключить игрушку, нажмите кнопку питания и удерживайте ее не менее 3 секунд. Свет погаснет, и все моторы заглушатся.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ

1. Совместим со смазками на водной основе. Убедитесь, что смазочные материалы не попадают в аккумулятор отсек, так как они могут вступить в реакцию с батареями.
2. Постоянное использование двигателя вибратора может привести к чрезмерному нагреву. Если ваш вибратор слишком горячий, выключите его и дайте прежде чем продолжить использование, дайте ему остыть.
3. Очищайте вибратор после каждого использования с помощью Evolved Smart Foaming Toy Cleaner и теплой проточной водой. Тщательно высушите перед хранением.
4. Храните вибратор в сухом прохладном месте отдельно от других игрушек, так как материалы игрушек иногда реагируют химически друг с другом.



PRODUCT SPECIFICATIONS:	
MATERIAL: SILICONE & ABS	
FUNCTIONS: 10 VIBRATING & TAPPING SPEEDS & PATTERNS	
BATTERY: 500MAH	VOLTAGE: 3.7 V
USER TIME: 60 – 100 MINUTES	SOUND LEVEL: 50DB

CHARGING INSTRUCTIONS: It is recommended to charge this toy before use. To charge, connect the USB plug into a power source and the DC end onto the charging pins at the side of the toy's base. The indicator light will flash while device is charging and stay constant when toy is fully charged. Initial charge will take about 30 minutes, subsequent charges about 80 minutes to complete. Battery charge lasts for 100 minutes at the lowest power level and 60 minutes at the highest. This toy operates at a sound level of less than 50db with a 500mAh lithium battery at a voltage of 5V.

ATTACH USB
CHARGER
TO PRONGS



INSTRUCTIONS FOR USE

1. This toy can be operated by its 2-button control panel located at the side of its base. The Power Button turns the toy on and operates the vibration motors in both antennae together. The Tapping Button operates the tapping function in the base.
2. Press the Power Button for at least 3 seconds to turn the toy on. The lights in both buttons will turn on and all 3 motors will begin in standby.
3. Press the Power Button again more quickly to cycle through 10 speeds and patterns of vibration in the antennae, operated together.
4. Press the Tapping Button (once the toy is in standby) to engage the tapping motor in the base and cycle through 10 speeds and patterns. Press the Tapping Button again for at least 2 seconds to put the tapping motor back in standby.
5. To turn toy off, press the Power Button for at least 3 seconds. The lights will turn off and all motors will cease.

VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS

1. Compatible with water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
2. Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat. If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
3. Clean your vibrator after every use with Evolved Smart Foaming Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
4. Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:	
MATERIAL: SILICONA Y ABS	
FUNCIONES: 10 VELOCIDADES Y PATRONES DE VIBRACIÓN Y GOLPETEO	
BATERÍA: 500MAH	VOLTAJE: 3.7 V
TIEMPO DE USUARIO: 60 – 100 MINUTOS	NIVEL DE SONIDO: 50DB

INSTRUCCIONES DE CARGA: Se recomienda cargar este juguete antes de usarlo. Para cargar, conecte el enchufe USB a una fuente de alimentación y el extremo de CC a las clavijas de carga al costado de la base del juguete. La luz indicadora parpadeará mientras el dispositivo se está cargando y permanecerá constante cuando el juguete esté completamente cargado. La carga inicial tardará unos 30 minutos y las cargas posteriores unos 80 minutos en completarse. La carga de la batería dura 100 minutos en el nivel de potencia más bajo y 60 minutos en el más alto. Este juguete funciona con un nivel de sonido inferior a 50 dB con una batería de litio de 500 mAh a un voltaje de 5V.

CONECTAR USB CARGADOR A LAS PUNTAS



INSTRUCCIONES DE USO

1. Este juguete se puede operar mediante su panel de control de 2 botones ubicado al costado de su base. El botón de encendido enciende el juguete y hace funcionar los motores de vibración de ambas antenas al mismo tiempo. El botón de toque opera la función de toque en la base.
2. Presione el botón de encendido durante al menos 3 segundos para encender el juguete. Las luces de ambos botones se encenderán y los 3 motores entrarán en modo de espera.
3. Presione el botón de encendido nuevamente más rápidamente para recorrer 10 velocidades y patrones de vibración en las antenas, operadas juntas.
4. Presione el botón de golpeteo (una vez que el juguete esté en modo de espera) para activar el motor de golpeteo en la base y recorrer 10 velocidades y patrones. Presione el botón de golpeteo nuevamente durante al menos 2 segundos para volver a poner el motor de golpeteo en modo de espera.
5. Para apagar el juguete, presione el botón de encendido durante al menos 3 segundos. Las luces se apagarán y todos los motores se detendrán.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR

1. Compatible con lubricantes a base de agua. Asegúrese de que no entren lubricantes en la batería compartimento, ya que pueden reaccionar con las baterías.
2. El uso continuo y constante del motor del vibrador puede generar calor excesivo. Si su vibrador se siente demasiado caliente, apáguelo y permita que déjelo enfriar antes de continuar usándolo.
3. Limpia tu vibrador después de cada uso con Evolved Smart Foaming Toy Cleaner y un algodón enjuague con agua. Secue bien antes de guardarlo.
4. Guarde su vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, ya que los materiales del juguete a veces reaccionan químicamente entre sí.



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:	
MATERIAL: SILICONE E ABS	
FUNÇÕES: 10 VELOCIDADES E PADRÕES DE VIBRAÇÃO E TOQUE	
BATERIA: 500MAH	TENSÃO: 3.7 V
TEMPO DO UTILIZADOR: 60 – 100 MINUTOS	NÍVEL SONORO: 50DB

INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO: Recomenda-se carregar este brinquedo antes de utilizar. Para carregar, ligue a ficha USB a uma fonte de alimentação e a extremidade DC aos pinos de carregamento na lateral da base do brinquedo. A luz indicadora piscará enquanto o dispositivo estiver a carregar e permanecerá constante quando o brinquedo estiver totalmente carregado. A carga inicial demorará cerca de 30 minutos e as cargas subsequentes cerca de 80 minutos a serem concluídas. A carga da bateria dura 100 minutos no nível de energia mais baixo e 60 minutos no nível mais alto. Este brinquedo opera a um nível sonoro inferior a 50db com uma bateria de lítio de 500mAh a uma voltagem de 5V.

ANEXAR USB CARRREGADOR PARA PRONGAS



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Este brinquedo pode ser operado através do seu painel de controlo de 2 botões localizado na lateral da sua base. O botão de ligar/desligar liga o brinquedo e opera os motores de vibração em ambas as antenas em conjunto. O botão Tapping opera a função de toque na base.
2. Pressione o botão de alimentação durante pelo menos 3 segundos para ligar o brinquedo. As luzes de ambos os botões acenderão e todos os 3 motores entrarão em espera.
3. Prima novamente o botão de alimentação mais rapidamente para percorrer 10 velocidades e padrões de vibração nas antenas, operados em conjunto.
4. Pressione o botão de batida (quando o brinquedo estiver em espera) para acionar o motor de batida na base e percorrer 10 velocidades e padrões. Prima novamente o botão de roscagem durante pelo menos 2 segundos para colocar o motor de roscagem novamente em espera.
5. Para desligar o brinquedo, pressione o botão de alimentação durante pelo menos 3 segundos. As luzes serão apagadas e todos os motores serão desligados.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR

1. Compatível com lubrificantes à base de água. Certifique-se de que os lubrificantes não entrem na bateria compartimento, pois podem reagir com as pilhas.
2. O uso contínuo e constante do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver demasiado quente, desligue-o e deixe-o deitar a arrefecer antes de continuar a usar.
3. Limpe o seu vibrador após cada utilização com Evolved Smart Foaming Toy Cleaner e um algodão enxague com água. Seque bem antes de armazenar.
4. Guarde o seu vibrador num local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois os materiais dos brinquedos por vezes reagem químicamente entre si.



SPECIFICHE DEL PRODOTTO:	
MATERIALE: SILICONE E ABS	
FUNZIONI: 10 VELOCITÀ E MODELLI DI VIBRAZIONE E MASCHIATURA	
BATTERIA: 500MAH	VOLTAGGIO: 3.7 V
TEMPO UTENTE: 60 – 100 MINUTI	LIVELLO AUDIO: 50DB

ISTRUZIONI PER LA RICARICA: Si consiglia di caricare questo giocattolo prima dell'uso. Per caricare, collega la spina USB a una fonte di alimentazione e l'estremità CC ai pin di ricarica sul lato della base del giocattolo. L'indicatore luminoso lampeggerà mentre il dispositivo è in carica e rimarrà costante quando il giocattolo è completamente carico. La carica iniziale richiederà circa 30 minuti, le ricariche successive impiegheranno circa 80 minuti per essere completate. La carica della batteria dura 100 minuti al livello di potenza più basso e 60 minuti al massimo. Questo giocattolo funziona a un livello sonoro inferiore a 50 dB con una batteria al litio da 500 mAh con una tensione di 5V.

COLLEGA USB CARICABATTERIE A RAMI



ISTRUZIONI PER L'USO

1. Questo giocattolo può essere azionato tramite il pannello di controllo a 2 pulsanti situato sul lato della base. Il pulsante di accensione accende il giocattolo e aziona contemporaneamente i motori di vibrazione in entrambe le antenne. Il pulsante Tapping gestisce la funzione di tocco nella base.
2. Premere il pulsante di accensione per almeno 3 secondi per accendere il giocattolo. Le luci in entrambi i pulsanti si accenderanno e tutti e 3 i motori entreranno in standby.
3. Premere di nuovo il pulsante di accensione più rapidamente per scorrere tra 10 velocità e modelli di vibrazione nelle antenne, gestiti insieme.
4. Premere il pulsante di tocco (una volta che il giocattolo è in standby) per attivare il motore di tocco nella base e scorrere 10 velocità e modelli. Premere nuovamente il pulsante di maschiatura per almeno 2 secondi per riportare il motore di maschiatura in standby.
5. Per spegnere il giocattolo, premere il pulsante di accensione per almeno 3 secondi. Le luci si spegneranno e tutti i motori si fermeranno.

ISTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE

1. Compatibile con lubrificanti a base d'acqua. Assicurarsi che i lubrificanti non entrino nella batteria scomparto, poiché potrebbero reagire con le batterie.
2. L'uso continuo e costante del motore del vibratore può creare un calore eccessivo. Se il tuo vibratore sembra troppo caldo, spegnilo e consentilo farlo raffreddare prima di continuare l'uso.
3. Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con Evolved Smart Foaming Toy Cleaner e un algodón risciacquo con acqua. Asciugare accuratamente prima di riporlo.
4. Conserva il tuo vibratore separato in un luogo fresco e asciutto da altri giocattoli, poiché i materiali dei giocattoli a volte reagiscono chimicamente tra loro.



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:	
MATÉRIEL: SILICONE ET ABS	
FONCTIONS: 10 VITESSES ET MODÈLES DE VIBRATION ET DE TAPOTEMENT	
BATTERIE: 500MAH	TENSION: 3.7 V
TEMPS D'UTILISATION: 60 À 100 MINUTES	NIVEAU SONORE: 50DB

INSTRUCTIONS DE CHARGE: Il est recommandé de charger ce jouet avant utilisation. Pour charger, connectez la prise USB à une source d'alimentation et l'extrémité CC aux broches de chargement sur le côté de la base du jouet. Le voyant clignote pendant que l'appareil est en charge et reste constant lorsque le jouet est complètement chargé. La charge initiale prendra environ 30 minutes, les charges suivantes environ 80 minutes. La charge de la batterie dure 100 minutes au niveau de puissance le plus bas et 60 minutes au niveau de puissance le plus élevé. Ce jouet fonctionne à un niveau sonore inférieur à 50 dB avec une batterie au lithium de 500 mAh sous une tension de 5V.

ATTACHER UN USB CHARGEUR AUX BROCHES



MODE D'EMPLOI

1. Ce jouet peut être actionné grâce à son panneau de commande à 2 boutons situé sur le côté de sa base. Le bouton d'alimentation allume le jouet et fait fonctionner simultanément les moteurs de vibration des deux antennes. Le bouton de frappe actionne la fonction de frappe dans la base.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant au moins 3 secondes pour allumer le jouet. Les lumières des deux boutons s'allumeront et les 3 moteurs démarreront en veille.
3. Appuyez à nouveau plus rapidement sur le bouton d'alimentation pour parcourir 10 vitesses et modes de vibration dans les antennes, fonctionnant ensemble.
4. Appuyez sur le bouton de frappe (une fois que le jouet est en veille) pour engager le moteur de frappe dans la base et parcourir 10 vitesses et modèles. Appuyez à nouveau sur le bouton de taradage pendant au moins 2 secondes pour remettre le moteur de taradage en veille.
5. Pour éteindre le jouet, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant au moins 3 secondes. Les lumières s'éteignent et tous les moteurs s'arrêteront.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR

1. Compatible avec les lubrifiants à base d'eau. Assurez-vous que les lubrifiants ne pénètrent pas dans la batterie compartiment, car ils pourraient réagir avec les piles.
2. L'utilisation continue et constante du moteur du vibrateur peut créer une chaleur excessive. Si votre vibromasseur est trop chaud, éteignez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.
3. Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec Evolved Smart Foaming Toy Cleaner et un chauxureux rincer à l'eau. Sécher soigneusement avant le stockage.
4. Rangez votre vibrateur dans un endroit frais et sec, séparé des autres jouets, car les matériaux des jouets réagissent parfois chimiquement les uns avec les autres.

