


## BOREAS



## GODDESS COLLECTION

To turn on: Press and hold the middle button (1) for 2 seconds, the led indicator light turns on. The unit is now in stand-by mode.

Then short press the upper button (2) to start the vibrations and short press it to shift the patterns. Press and hold the upper button (2) for 2 seconds, the vibration function stops and the unit is in stand-by mode.

Heating function: When the unit is in stand-by mode or when vibration is on, press and hold the lower button (3) for 2 seconds to turn on/off the heating function. When the heating mode is on, a blue led indicator flashes. To turn off: In any mode, press and hold the middle button (1) for 2 seconds.

To charge: gently insert the USB-plug into the charging socket (4).

Caution: This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended.

Product Material: Silicone + ABS  
Noise level: ≤60DB  
Waterproof Grade: IPX7

**TongaBV**  
Noordpolderstraat 21  
4571 LR Axel  
The Netherlands  
www.tongabv.com

Para encender: Mantenga presionado el botón central (1) durante 2 segundos, la luz indicadora LED se enciende. La unidad está en modo de espera.

Luego presione brevemente el botón superior (2) para iniciar las vibraciones y presione brevemente para cambiar los patrones.

Mantenga presionado el botón superior (2) durante 2 segundos, la función de vibración se detiene y la unidad está en modo de espera.

Función de calefacción: Cuando la unidad está en modo de espera o cuando la vibración está activada, mantenga presionado el botón inferior (3) para 2 segundos para encender / apagar la función de calefacción. Cuando el modo de calefacción está activado, un indicador LED azul parpadea.

Para apagar: En cualquier modo, presione y mantenga presionado el botón central (1) durante 2 segundos.

Para cargar: inserte suavemente el enchufe de USB en la toma de carga (4).

Precaución: Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe usarse en áreas inflamadas o inflamadas de la piel. No se aconseja ni se recomienda el uso prolongado y frecuente.

Material del producto: Silicona + ABS  
Nivel de ruido: ≤60DB  
Impermeable: IPX7

Einschalten: Halten Sie die mittlere Taste (1) 2 Sekunden lang gedrückt. Die LED-Anzeige leuchtet auf. Das Gerät befindet sich im Standby-Modus.

Drücken Sie dann kurz die obere Taste (2), um die Vibrationen zu starten, und drücken Sie kurz, um die Muster zu verschieben.

Halten Sie die obere Taste (2) 2 Sekunden lang gedrückt, um die Vibrationsfunktion zu beenden und das Gerät in den Standby-Modus zu versetzen.

Heizfunktion: Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet oder wenn die Vibration eingeschaltet ist, halten Sie die untere Taste (3) gedrückt für 2 Sekunden zum Ein- / Ausschalten der Heizfunktion. Wenn der Heizmodus eingeschaltet ist, blinkt eine blaue LED-Anzeige.

Ausschalten: Halten Sie in einem beliebigen Modus die mittlere Taste (1) 2 Sekunden lang gedrückt.

Laden: Stecken Sie den USB-Stecker vorsichtig in die Ladebuchse (4).

Vorsicht: Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke bestimmt. Es sollte nicht an geschwollenen oder entzündeten Stellen der Haut angewendet werden. Längerer und häufiger Gebrauch wird nicht empfohlen.

Produktmaterial: Silikon + ABS  
Geräuschpegel: ≤60DB  
Wasserdicht: IPX7



IT

FR

PT

## FEATURES



PHTHALATE FREE

**Art. 21676**

Per accendere: tieni premuto il pulsante centrale (1) per 2 secondi, la spia a led si accende. L'unità è in modalità stand-by.

Quindi premere brevemente il pulsante superiore (2) per avviare le vibrazioni e premere brevemente per spostare i motivi.

Tenere premuto il pulsante superiore (2) per 2 secondi, la funzione di vibrazione si arresta e l'unità è in modalità stand-by.

Funzione di riscaldamento: quando l'unità è in modalità stand-by o quando la vibrazione è attiva, tenere premuto il pulsante inferiore (3) per 2 secondi per attivare / disattivare la funzione di riscaldamento. Quando la modalità di riscaldamento è attiva, un indicatore LED blu lampeggia.

Per disattivare: in qualsiasi modalità, tenere premuto il pulsante centrale (1) per 2 secondi.

Per caricare: inserire delicatamente la spina USB nella presa di ricarica (4).

Attenzione: Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non deve essere usato su aree della pelle gonfie o infiammate. L'uso prolungato e frequente non è consigliato o consigliato.

Materiale del prodotto: Silicone + ABS  
Livello di rumore: ≤60DB  
Impermeabile: IPX7

Pour allumer: Appuyez sur le bouton au centre (1) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, le voyant à DEL s'allume. L'unité est en mode veille.

Appuyez ensuite brièvement sur le bouton supérieur (2) pour activer les vibrations et appuyez brièvement sur cette touche pour décaler les motifs.

Appuyez sur le bouton supérieur (2) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes; la fonction de vibration s'arrête et l'appareil est en mode veille.

Fonction de chauffage: lorsque l'appareil est en mode veille ou lorsque les vibrations sont activées, maintenez le bouton inférieur (3) enfoncé 2 secondes pour activer / désactiver la fonction de chauffage. Lorsque le mode de chauffage est activé, un voyant à DEL bleu clignote.

Pour éteindre: Dans n'importe quel mode, maintenez enfoncé le bouton au centre (1) pendant 2 secondes.

Pour charger: insérez doucement la fiche USB dans la prise de chargement (4).

Attention: Ce produit n'est pas destiné à des fins thérapeutiques. Il ne doit pas être utilisé sur les zones enflées ou enflammées de la peau. L'utilisation prolongée et fréquente n'est pas conseillée ou recommandée.

Matériau du produit :Silicone + ABS  
Niveau de bruit: ≤60DB  
Étanche à l'eau : IPX7

Para ligar: Pressione e segure o botão do meio (1) por 2 segundos, a luz indicadora do led acende. A unidade não está modo de espera.

Em seguida, pressione rapidamente o botão superior (2) para iniciar as vibrações e pressione brevemente para mudar os padrões.

Prima e mantenha premido o botão superior (2) durante 2 segundos, a função de vibração pára e a unidade encontra-se em modo de espera.

Função de aquecimento: Quando a unidade estiver no modo de espera ou quando a vibração estiver ativada, pressione e segure o botão inferior (3) para 2 segundos para ligar / desligar a função de aquecimento. Quando o modo de aquecimento está ativado, um indicador LED azul pisca.

Para desligar: Em qualquer modo, pressione e segure o botão do meio (1) por 2 segundos.

Para carregar: insira delicadamente o plugue USB no soquete de carregamento (4).

Cuidado: Este produto não se destina a fins terapêuticos. Não deve ser utilizado em áreas inchadas ou inflamadas da pele. O uso prolongado e frequente não é recomendado.

Material do produto: Silicone + ABS  
Nível de ruído: ≤60DB  
À prova de água: IPX7