




EN

ES

DE



purple rain

the Landy Shop

Flexible duo vibrator, made of silicone and ABS. It is phthalate-free, latex-free and 100% body safe. This vibrator has 2 motors, offering 7 vibration rhythms and 3 speeds for vaginal and clitoral stimulation. It is rechargeable with the included USB cable. Waterproof IPX7.

Operation: Long press the on/off button (1) to put the vibrator in stand-by mode. Short press the arrow buttons (2) to start and shift the vibrations. The upper arrow for the vibrations in the top part, the lower button for the vibrations in the clitoris stimulator. Long press the arrow buttons to stop the vibrations. Long press the on/off button to turn the vibrator off.

FEATURES



Vibrador dúo flexible, fabricado en silicona y ABS. Es libre de ftalatos, látex y 100% seguro para el cuerpo. Este vibrador tiene 2 motores, ofreciendo 7 ritmos de vibración y 3 velocidades para la estimulación vaginal y del clítoris. Es recargable con el cable USB incluido. IPX7 resistente al agua.

Operación: Mantenga presionado el botón de encendido / apagado (1) para poner el vibrador en modo de espera. Presione brevemente los botones de flecha (2) para iniciar y cambiar las vibraciones. La flecha superior para las vibraciones en la parte superior, el botón inferior para las vibraciones en el estimulador de clítoris. Mantenga presionados los botones de flecha para detener las vibraciones. Mantenga presionado el botón de encendido / apagado para apagar el vibrador.

Flexibler Duo-Vibrator aus Silikon und ABS. Es ist phthalatfrei, latexfrei und 100% körpersicher. Dieser Vibrator verfügt über 2 Motoren, die 7 Vibrationsrhythmen und 3 Geschwindigkeiten für die vaginale und klitorale Stimulation bieten. Es ist mit dem mitgelieferten USB-Kabel wiederaufladbar. Wasserdichtes IPX7.

Betrieb: Drücken Sie lange die Ein / Aus-Taste (1), um den Vibrator in den Standby-Modus zu versetzen. Drücken Sie kurz die Pfeiltasten (2), um die Vibrationen zu starten und zu verschieben. Der obere Pfeil für die Vibrationen im oberen Teil, der untere Knopf für die Vibrationen im Klitorisstimulator. Drücken Sie lange auf die Pfeiltasten, um die Vibrationen zu stoppen. Drücken Sie lange die Ein / Aus-Taste, um den Vibrator auszuschalten.

TongaBV

Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel
The Netherlands
www.tongabv.com

IT

Vibratore duo flessibile, realizzato in silicone e ABS. È privo di ftalati, privo di lattice e sicuro per il corpo al 100%. Questo vibratore ha 2 motori, offrendo 7 ritmi di vibrazione e 3 velocità per la stimolazione vaginale e clitoridea. È ricaricabile con il cavo USB incluso. IPX7 impermeabile.

Funzionamento: premere a lungo il pulsante di accensione / spegnimento (1) per mettere il vibratore in modalità stand-by. Premere brevemente i pulsanti freccia (2) per avviare e spostare le vibrazioni. La freccia superiore per le vibrazioni nella parte superiore, il pulsante inferiore per le vibrazioni nello stimolatore del clitoride. Premere a lungo i pulsanti freccia per interrompere le vibrazioni. Premere a lungo il pulsante di accensione / spegnimento per spegnere il vibratore.

FR

Vibromasseur duo flexible, en silicone et ABS. Il est sans phtalate, sans latex et 100% sans danger pour le corps. Ce vibromasseur dispose de 2 moteurs, offrant 7 rythmes de vibration et 3 vitesses pour la stimulation vaginale et clitoridienne. Il est rechargeable avec le câble USB inclus. IPX7 étanche.

Fonctionnement: appuyez longuement sur le bouton marche / arrêt (1) pour mettre le vibreur en mode veille. Appuyez brièvement sur les boutons fléchés (2) pour démarrer et déplacer les vibrations. La flèche supérieure pour les vibrations dans la partie supérieure, le bouton inférieur pour les vibrations dans le stimulateur de clitoris. Appuyez longuement sur les boutons fléchés pour arrêter les vibrations. Appuyez longuement sur le bouton marche / arrêt pour éteindre le vibreur.

PT

Vibrador duo flexível, fabricado em silicone e ABS. É livre de ftalato, látex e 100% seguro para o corpo. Este vibrador possui 2 motores, oferecendo 7 ritmos de vibração e 3 velocidades para estimulação vaginal e clitoriana. É recarregável com o cabo USB incluso. À prova d'água IPX7.

Operação: Pressione longamente o botão liga / desliga (1) para colocar o vibrador no modo stand-by. Pressione rapidamente os botões de seta (2) para iniciar e mudar as vibrações. A seta superior para as vibrações na parte superior, o botão inferior para as vibrações no estimulador de clitóris. Pressione longamente os botões de seta para interromper as vibrações. Pressione longamente o botão liga / desliga para desligar o vibrador.

RU

Гибкий двойной вибратор из силикона и ABS. Он не содержит фталатов, латекса и на 100% безопасен для организма. Этот вибратор имеет 2 мотора, предлагающих 7 ритмов вибрации и 3 скорости для стимуляции влагиалища и клитора. Он заряжается с помощью прилагаемого USB-кабеля. Водонепроницаемый IPX7.

Работа: нажмите и удерживайте кнопку включения / выключения (1), чтобы перевести вибратор в режим ожидания. Короткое нажатие на кнопки со стрелками (2) запускает и переключает вибрации. Верхняя стрелка для вибрации в верхней части, нижняя кнопка для вибрации в стимуляторе клитора. Нажмите и удерживайте кнопки со стрелками, чтобы остановить вибрацию. Нажмите и удерживайте кнопку включения / выключения, чтобы выключить вибратор.

Art. 21814